# Monitor LED TV Manual do Utilizador

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.



# Índice

PRINCIPAIS PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA
Antes de começar
INSTALAR O PRODUTO
Conteúdo da embalagem 2-1 Instalar a base 2-2 Retirar a base 2-3 Ligação a um Computador 2-4 Utilizar o monitor como televisor 2-5 Ligar um cabo HDMI 2-6 Ligar utilizando um cabo HDMI a DVI 2-7 Ligar um cabo componente 2-8 Ligar Dispositivos AV 2-9 Ligar um cabo Scart 2-10 Ligar a INTERFACE COMUM 2-11 Ligar um amplificador 2-12 Ligar os Auscultadores 2-13 Dispositivo de bloqueio Kensington 2-14
UTILIZAR O PRODUTOFunção Plug & Play3-1Apresentação do painel de controlo3-2Telecomando3-3Função de teletexto3-4Utilizar o menu de ajuste do ecrã(OSD: On Screen Display (Menu digital))3-5Media Play3-6Anynet+ (HDMI-CEC)3-7Instalar o controlador do dispositivo3-8Tabela do modo de sinal padrão3-9
INSTALAR O SOFTWARE
Natural Color
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Autodiagnóstico do produto
MAIS INFORMAÇÕES
Especificações 6-1

Contacte SAMSUNG GLOBAL	6-3
Eliminação Correcta	6-4

# 1 Principais precauções de segurança

### 1-1 Antes de começar

### Ícones utilizados neste manual

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO			
Ī	Atenção	Indica casos em que a função pode não funcionar ou a definição pode ser cancelada.			
	Nota	Indica uma sugestão para utilizar uma função.			

### **Utilizar este manual**

- O conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio para melhoria do desempenho.
- Informe-se completamente das precauções de segurança antes de utilizar este produto.
- Se ocorrer um problema, consulte a secção "Resolução de problemas".

### Licença

TI DOLBY.	Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories.				
DIGITAL PLUS PULSE	Dolby e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.				
	DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content.				
HB	ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX,Inc.				
	This is an official DivX Certified device that plays DivX video.				
	Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.				
	ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content.				
	To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu.				
	Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.				
	Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274				
adts 2.0+Digital Out	Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.				
	DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. ©DTS, Inc. All Rights Reserved.				
SIS	TheaterSound, SRS and the 💽 symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.				
TheaterSound	TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.				

### Aviso de licença de código aberto

Caso utilize software de código aberto (livre), as licenças de código aberto estão disponíveis no menu do produto.

### Declaração de direitos de autor

Direitos de autor © 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Os direitos de autor deste manual estão reservados pela Samsung Electronics, Co., Ltd.

O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido ou distribuído, completamente ou em parte, nem pode ser utilizado de qualquer forma sem a permissão escrita da Samsung Electronics, Co., Ltd.

O logótipo da SAMSUNG e SyncMaster são marcas registadas da Samsung Electronics, Co., Ltd.

Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation.

VESA, DPM e DDC são marcas registadas da Video Electronics Standard Association.

Todas as outras marcas comerciais mencionadas no presente documento são propriedade das respectivas empresas.

#### Manutenção da superfície externa e do ecrã

Limpe o produto com um pano seco e macio.

- Evite limpar o produto com uma substância inflamável, tal como benzina ou diluente, ou com um pano húmido. Caso contrário, pode causar um problema ao produto.
- Evite arranhar o ecrã com as unhas ou com um objecto afiado.
- Evite limpar o produto pulverizando água directamente sobre o mesmo. A entrada de água no produto pode causar um incêndio, choque eléctrico ou um problema no produto.
- Se utilizar um humidificador supersónico, poderá gerar-se uma mancha branca na superfície do modelo brilhante devido às características próprias do material.
- O aspecto e a cor podem ser diferentes dependendo dos modelos.




### Manter um espaço de instalação seguro

 Mantenha as distâncias recomendadas, entre o produto e outros objectos (por exemplo, uma parede) para garantir a ventilação adequada.


Caso contrário, pode provocar um incêndio, devido ao sobreaquecimento interno.

- Se utilizar uma base ou suporte para montagem na parede, utilize apenas as peças fornecidas pela Samsung Electronics.
- O facto de utilizar peças fornecidas por outro fabricante, pode resultar em danos materiais ou ferimentos graves em caso de queda do produto.
  - O aspecto exterior pode ser diferente, dependendo do produto.

Se instalar o produto com uma base



Se instalar o produto com um suporte para montagem na parede



#### Imagens persistentes

- Após apresentar uma imagem fixa durante muito tempo, pode surgir uma imagem persistente ou uma mancha no ecrã.
   Se não utilizar o produto durante muito tempo, defina o modo de poupança de energia ou a protecção de ecrã.
- Devido a restrições tecnológicas do fabricante do painel, as imagens geradas por este produto podem ser mais claras ou mais escuras do que o normal, aprox. pixels de 1 ppm (partes por milhão).

O número de subpixels de um painel por tamanho: o número de subpixels = resolução horizontal máx. x resolução vertical máx. x 3

### Ícones utilizados para precauções de segurança

ÍCONE	NOME	SIGNIFICADO
	Aviso	Caso não siga as precauções marcadas com este símbolo, pode causar ferimentos graves ou até mesmo acidentes mortais.
<u>^</u>	Atenção	Caso não siga as precauções marcadas com este símbolo, pode causar ferimentos ou danos materiais.

### Significado dos símbolos



Não executar.



Deve ser respeitado.



Não desmontar.



A ficha de alimentação deve estar desligada da tomada de parede.



Não tocar.



Deve ter ligação à terra para evitar choques eléctricos.

### Precauções relacionadas com a alimentação


As imagens seguintes são para referência do utilizador e podem diferir consoante os modelos e países.




### Aviso



Evite utilizar um cabo ou ficha de alimentação danificados ou uma tomada de parede solta.





Evitar ligar ou desligar a fonte de alimentação com mãos molhadas.

Caso contrário, poderá ocorrer um choque eléctrico.



Evite ligar vários aparelhos eléctricos a uma única tomada de parede.

Caso contrário, pode causar um incêndio devido ao sobreaquecimento da tomada de parede.



Ligue a ficha de alimentação com firmeza.

Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.




Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de parede com ligação à terra (apenas para equipamento de isolamento de classe 1).


Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou ferimentos.



Evite dobrar ou torcer o cabo de alimentação excessivamente e evite colocar objectos pesados sobre o cabo.



Caso contrário, pode causar um choque eléctrico ou incêndio devido a um cabo de alimentação danificado.



Se os pinos da ficha de alimentação ou a tomada de parede estiverem cobertos de pó, limpe-os com um pano seco.

Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



### **Atenção**



Evite desligar a ficha de alimentação enquanto o produto estiver a funcionar.

 Caso contrário, pode danificar o produto, devido a um choque eléctrico.



Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela nossa empresa. Além disso, não utilize o cabo de alimentação de outro electrodoméstico.

 Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.

Ligue a ficha de alimentação a uma tomada de parede de fácil acesso.

 Caso ocorra um problema com o produto, deve desligar a ficha de alimentação de forma a cortar a alimentação completamente. Não pode cortar a alimentação completamente utilizando apenas o botão de alimentação do produto.



Quando desligar a ficha de alimentação da tomada de parede, segure-a pela ficha e não pelo cabo.

 Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



### Precauções relacionadas com instalação



#### Aviso



Evite colocar velas acesas, repelente de mosquitos ou cigarros sobre o produto e evite instalar o produto perto de um aquecedor.





Peça a um técnico de instalação ou a uma empresa especializada para instalar o produto na parede.

- Caso contrário, pode provocar ferimentos.
- Utilize o suporte de montagem na parede especificado.



Evite instalar o produto num local mal ventilado, tal como dentro de uma estante ou armário.

 Caso contrário, pode causar um incêndio devido a um sobreaquecimento interno.



Para permitir a ventilação, mantenha uma distância de, pelo menos, 10 cm da parede quando instalar o produto.

 Caso contrário, pode causar um incêndio devido a um sobreaquecimento interno.



Mantenha os sacos de plástico utilizados para embalar o produto fora do alcance das crianças.

 Se as crianças colocarem os sacos de plástico na cabeça, podem sufocar.



Evite instalar o produto num local instável ou exposto a vibrações excessivas, como numa prateleira instável ou inclinada.

- O produto pode cair e danificar-se ou provocar ferimentos.
- Se utilizar o produto num local exposto a vibrações excessivas, pode danificar o produto ou provocar um incêndio.



Evite instalar o produto num local exposto ao pó, à humidade (sauna), ao óleo, ao fumo ou à água (gotas de chuva), e evite instalá-lo dentro de um veículo.

 Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.




Evite instalar o produto num local exposto a luz solar directa, bem como instalar o produto próximo de uma fonte de calor, tal como uma fogueira ou aquecedor.

 Tal pode reduzir o ciclo de vida do produto ou causar um incêndio.



Evite instalar o produto a uma altura de fácil acesso para as crianças.

- Se uma criança tocar no produto, este poderá cair e causar ferimentos.
- Uma vez que a parte frontal é mais pesada, instale o produto numa superfície plana e estável.



 Se a antena tocar ou cair em cima de um cabo de alta tensão, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Dobre o cabo da antena externa no sentido descendente, no local onde entra em casa, para que a água da chuva não entre.

 Se a água da chuva entrar no produto, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



♠ Atenção




Não deixe o produto cair enquanto o estiver a transportar.

 Caso contrário, pode causar um problema ao produto ou ferimentos.



Quando instalar o produto numa consola ou numa prateleira, certifique-se de que este não fica saliente relativamente à consola ou à prateleira.

- Caso contrário, o produto poderá cair, causando assim avarias ou ferimentos.
- Utilize um armário ou prateleira adequados ao tamanho do produto.



 Locais expostos a pó microscópico, químicos, temperaturas demasiado elevadas ou baixas, humidade elevada, tais como aeroportos ou estações onde o produto seja utilizado continuadamente durante um longo período de tempo, etc.





Não coloque o produto virado para baixo no chão.

· Pode danificar o painel do produto.

Quando pousar o produto no chão, faça-o com cuidado.

 Caso contrário, pode danificar o produto ou provocar ferimentos.



### Limpeza





Antes de limpar o produto, desligue o cabo de alimentação.

Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Quando limpar o produto, não aplique água directamente sobre as peças do produto.

- Certifique-se de que não entra água para o produto.
- Caso contrário, pode danificar o produto, provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



### 🔼 Atenção



Evite aplicar o agente de limpeza directamente sobre o produto.

Pode provocar a descoloração ou a fractura do exterior do produto ou o descolamento do painel.



Quando limpar o produto, desligue o cabo de alimentação e limpe o produto com um pano seco e macio.

Evite utilizar químicos tais como cera, benzina, álcool, diluente, repelente de mosquitos, perfume, lubrificante ou produto de limpeza durante a limpeza do produto.

Caso contrário, pode causar a deformação do exterior ou a remoção da impressão.



Utilize um pano macio e húmido com um "agente de limpeza exclusivo para monitores" e limpe o produto com ele.

Se não tiver um agente de limpeza exclusivo para monitores, dilua um agente de limpeza em água, com uma taxa de 1:10, antes de limpar o produto.



Uma vez que o exterior do produto se risca facilmente, utilize um pano próprio para limpeza.

### Precauções relacionadas com a utilização



### **Aviso**



Uma vez que o produto é percorrido por alta tensão, nunca desmonte, não repare, nem modifique o produto você próprio.

- Caso contrário, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.
- Se o produto necessitar de reparação, contacte um centro de assistência.




Se o produto gerar ruídos estranhos, cheiro a queimado ou fumo, desligue o cabo de alimentação imediatamente e contacte um centro de assistência.

Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



Para mover o produto, desligue a alimentação, bem como o cabo de alimentação, o cabo da antena e quaisquer outros cabos ligados ao produto.

Caso contrário, pode causar um choque eléctrico ou incêndio devido ao cabo de alimentação danificado.



Caso contrário, o produto pode cair e provocar ferimentos ou a morte.





Se deixar cair o produto ou se a caixa ficar danificada, deslique a alimentação e o cabo de alimentação. Contacte um centro de assistência.



Caso contrário, pode provocar um incêndio ou um choque eléctrico.

Evite colocar objectos, como brinquedos e bolachas, em cima do produto. Se uma criança se pendurar no produto para agarrar um objecto, o objecto ou o produto podem cair e isso pode




Se ocorrerem trovões ou relâmpagos, desligue o cabo de alimentação e nunca toque no cabo da antena, pois é perigoso.



Evite deixar cair quaisquer objectos em cima do produto ou dar-lhe pancadas.

provocar ferimentos ou até a morte.

Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.





Evite mover o produto puxando-o através do cabo de alimentação ou através do cabo da antena.



Em caso de fuga de gás, não toque no produto nem na ficha de alimentação e ventile imediatamente o local.

Caso contrário, pode provocar um choque eléctrico, um incêndio ou

Uma faísca poderá provocar uma explosão ou um incêndio.




danificar o produto, devido aos danos no cabo.

Não toque no cabo de alimentação nem no cabo da antena durante a ocorrência de trovões ou relâmpagos.



Evite levantar ou mover o produto segurando-o apenas pelo cabo de alimentação ou pelo cabo de sinal.

Evite utilizar ou colocar spray ou objectos inflamáveis próximos do produto.



Caso contrário, poderá provocar uma explosão ou um incêndio.

Evite introduzir objectos metálicos, tais

como pauzinhos, moedas ou ganhos de cabelo, bem como objectos inflamáveis



Não bloqueie a ventilação com uma toalha de mesa ou com uma cortina.



Caso contrário, pode causar um incêndio devido a um sobreaquecimento interno.

dentro do produto (aberturas de ventilação, portas, etc.). Se água ou uma substância estranha

- entrar no produto, desligue a alimentação e o cabo de alimentação, e contacte um centro de assistência.
- Caso contrário, poderá provocar um problema ao produto, um choque eléctrico ou um incêndio.



Evite colocar um recipiente com líquidos. como um vaso, jarro com flores, bebidas, cosméticos ou medicamentos, ou um objecto metálico sobre o produto.

- Se água ou uma substância estranha entrar no produto, desligue a alimentação e o cabo de alimentação, e contacte um centro de assistência.
- Caso contrário, poderá provocar um problema ao produto, um choque eléctrico ou um incêndio.

## **Atenção**



Após apresentar uma imagem fixa durante muito tempo, pode surgir uma imagem persistente ou uma mancha no ecrã.

 Se não utilizar o produto durante muito tempo, utilize o modo de poupança de energia ou defina a protecção de ecrã para o modo de imagem em movimento.



Se não utilizar o produto durante longos períodos de tempo, como quando deixa a sua casa, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede.

 Caso contrário, pode ocorrer uma acumulação de pó e provocar um incêndio, devido ao sobreaquecimento ou a um curto-circuito, ou provocar um choque eléctrico.



Defina a resolução e a frequência adequadas para o produto.

 Caso contrário, pode provocar fadiga ocular.



Evite mover ou virar o produto para baixo segurando-o apenas pela base.

O produto pode cair e danificar-se ou provocar ferimentos.



Não coloque o transformador em cima de outro transformador.

Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio



Mantenha o transformador longe de qualquer fonte de calor.

Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



Remova a protecção de plástico do transformador antes de o utilizar.

 Caso contrário, poderá ocorrer um incêndio.



Mantenha sempre o transformador num local bem ventilado.



Não deixe o transformador entrar em contacto com água nem o molhe.

 Isto pode provocar uma avaria, um choque eléctrico ou um incêndio. Não utilize o transformador perto da água ou no exterior, especialmente sob chuva ou neve. Não molhe o transformador quando lavar o chão com água.



Se olhar continuamente para o produto de uma distância muito reduzida, pode danificar a sua visão.



Evite utilizar um humidificador ou um fogão perto do produto.

 Caso contrário, poderá provocar um choque eléctrico ou um incêndio.



É importante descansar os olhos (5 minutos por hora) quando olha para o ecrã do produto durante muito tempo.

• Desta forma, diminuirá a fadiga ocular.



Uma vez que o painel do visor aquece após uma utilização prolongada, não toque no produto.



Mantenha os acessórios pequenos fora do alcance das crianças.



Tenha cuidado quando ajustar o ângulo do produto ou a altura da base.

- Se entalar a mão ou o dedo, pode ficar ferido.
- Se inclinar demasiado o produto, este pode cair e provocar ferimentos.



Evite colocar um objecto pesado sobre o produto.

 Caso contrário, pode danificar o produto ou provocar ferimentos.



Não aumente muito o volume quando utilizar auscultadores ou auriculares.

Ter o som muito alto pode provocar lesões auditivas.



Certifique-se de que as crianças não colocam a pilha na boca, quando a remover do telecomando. Coloque a pilha num local onde as crianças não cheguem.

 Se as crianças colocarem a pilha na boca, consulte imediatamente um médico.



Quando substituir a pilha, insira-a com a polaridade correcta (+, -).

 Caso contrário, a pilha pode ficar danificada ou causar um incêndio, ferimentos ou danos devido à fuga do líquido interno.



Utilize apenas as pilhas especificadas. Não utilize pilhas novas e usadas em conjunto.

 Pode danificar ou provocar o derramamento da pilha e poderá causar um incêndio, lesões ou contaminação (dano).



As pilhas (e as pilhas recarregáveis) não são lixo normal e têm de ser devolvidas para efeitos de reciclagem. O consumidor tem a responsabilidade de devolver as pilhas usadas ou recarregáveis para reciclagem.

 O cliente pode devolver as pilhas usadas ou recarregáveis a um centro de reciclagem público ou a uma loja que venda o mesmo tipo de pilha ou pilha recarregável.

### Manter a postura correcta durante a utilização do produto



Mantenha a postura correcta durante a utilização do produto.

- Endireite as costas.
- Mantenha uma distância de 45~50 cm entre os olhos e o ecrã. Olhe para o ecrã para baixo e em frente.
- Ajuste o ângulo do produto de forma a que não haja reflexo de luz no ecrã.
- Mantenha o cotovelo num ângulo recto e alinhe o braço com as costas da mão.
- · Mantenha o cotovelo num ângulo recto.
- Coloque os calcanhares firmes no chão, enquanto mantém os joelhos com um ângulo de 90 graus ou mais, bem como a posição do braço, de forma a que este fique abaixo do coração.

# 2 Instalar o produto

### 2-1 Conteúdo da embalagem

- Tire o produto da embalagem e verifique se todos os conteúdos seguintes foram incluídos.
  - Guarde a caixa para o caso de ter de transportar o produto posteriormente.
  - · Se faltar algum acessório, contacte o seu revendedor.
  - Contacte um revendedor local para comprar acessórios opcionais.

ÍNDICE					
Manual de Configuração Rápida	Cartão de garantia Manual do utilizador (Não disponível em todos os locais)		Transformador de CC		
Cabo de alimentação	Cabo D-Sub	Cabo Estéreo	Base e parafusos (2EA)		
			lun lun		
Telecomando / Pilhas (AAA X 2)	Adaptador Scart	Adaptador AV	Adaptador de componente		
Pano de limpeza	Suporte de cabos				
VENDIDO EM SEPARADO					
Cabo HDMI	Cabo HDMI a DVI	Adaptador de áudio			


- A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.
  - O pano de limpeza só é fornecido com modelos pretos de brilho elevado.

2-1 Instalar o produto

Antes de montar o produto, pouse-o numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.



Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto e pouse-o sobre o pano, de forma a que a parte frontal do produto fique virada para baixo.



Introduza a base do suporte na base, tal como ilustrado na figura.



Fixe com firmeza a base utilizando os parafusos.




- Atenção

Não eleve o produto segurando-o apenas pela base

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.


Instalar o produto 2-2

Antes de retirar a base, pouse o produto numa superfície plana e estável, com o ecrã virado para baixo.



Coloque um pano macio sobre a mesa para proteger o produto. Depois, pouse o produto de forma a que a parte frontal fique virada para baixo.

Retire os parafusos da parte inferior da base.



Puxe a base da base do suporte para retirar.



Antes de fixar o suporte, desaperte o parafuso e retire a base do suporte.



Depois de retirada a base do suporte, pode fixar o suporte ao produto.


- Se pretende comprar este dispositivo de montagem na parede, entre em contacto com um revendedor autorizado.
  - O dispositivo de montagem na parede deste modelo é suportado apenas como WMN-2490.
  - O kit de montagem na parede não é fornecido, mas vendido em separado.

A cor e o aspecto podem diferir consoante o produto e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho.


2-3 Instalar o produto

### 2-4 Ligação a um Computador


- 1. 1. Ligue o produto a um PC consoante a saída de vídeo suportada pelo PC.
  - A peça de ligação pode diferir consoante o modelo do produto.
  - Se a placa gráfica tiver uma saída D-Sub <Analógico>
    - Ligue a porta [PC IN] do produto à porta D-Sub do PC com o cabo D-Sub.



- Se a placa gráfica tiver uma saída DVI < Digital>
  - Ligue a porta [HDMI IN 1, 2 (DVI)] do produto à porta DVI do PC com o cabo HDMI a DVI.




- Quando a placa gráfica inclui uma saída HDMI
  - Ligue a porta [HDMI IN 1, 2 (DVI)] do produto à porta HDMI do PC com o cabo HDMI.



Quando um PC com uma resolução de 1920 x 1080 a 60 Hz está ligado a uma porta [HDMI IN 1, 2 (DVI)], deve definir o modo <HDMI> para <DVI PC> em <Edit Name> do modo <Input>. Neste caso, é necessária uma ligação de som em separado.


Instalar o produto 2-4

2. Ligue a porta [PC / DVI AUDIO IN] na parte de trás do produto à placa de som do PC.



**3.** Ligue o adaptador de alimentação a [DC 14V] na parte de trás do produto. Ligue o cabo de alimentação ao adaptador e à tomada.


(A tensão de entrada muda automaticamente.)



Pode obter um som nítido e de alta qualidade da placa de som do computador se utilizar os altifalantes do produto. (Não precisa de instalar quaisquer altifalantes em separado para o computador.)

2-4 Instalar o produto

Pode ver televisão no produto, se este estiver ligado a uma antena ou a um sistema de televisão por cabo, sem ter de instalar no computador qualquer tipo de hardware ou software para recepção de televisão.




- 1. Ligue o cabo de televisão por cabo ou um cabo de antena de TV à porta [ANT IN] na parte traseira do produto.
  - Quando utilizar um terminal de antena/televisão por cabo interior:
     Verifique o terminal da antena existente na parede e, em seguida, ligue o cabo de antena/televisão por cabo.
  - Quando utilizar uma antena externa:
     Quando utilizar uma antena externa, recomenda-se vivamente que recorra a um técnico qualificado para instalar a mesma.
- 2. Quando as ligações estiverem estabelecidas, ligue a fonte de alimentação do televisor.
- **3.** Quando o produto é ligado pela primeira vez após a sua compra, as operações de configuração inicial <Plug&Play> começam.
  - Certifique-se de que o cabo coaxial não está dobrado ao ligá-lo ao terminal de entrada da antena [ANT IN].
- Aviso sobre a televisão digital
  - As funcionalidades relacionadas com a televisão digital (DVB) só estão disponíveis em países/áreas onde os sinais digitais terrestres DVB-T (MPEG2 e MPEG4 AVC) sejam transmitidos, ou onde consiga aceder a um serviço de televisão por cabo compatível com DVB-C (MPEG2 e MPEG4 AAC). Verifique com o revendedor local a possibilidade de receber sinais DVB-T ou DVB-C.
  - DVB-T é a norma de consórcio europeia DVB para a transmissão de emissão de televisão digital terrestre, enquanto DVB-C é a de transmissão de emissão de televisão digital por cabo. Existem, contudo, algumas funcionalidades diferenciadas, como o EPG (Electronic Programme Guide Guia de programação electrónico), o VOD (Video On Demand Vídeo a pedido), entre outras, que não estão incluídas nesta especificação. Por esse motivo, não são suportadas de momento.
  - Embora este televisor respeite as mais recentes normas DVB-T e DVB-C [Agosto de 2008], não é possível garantir a compatibilidade com as futuras transmissões digitais terrestres DVB-T e transmissões digitais por cabo DVB-C.
  - Consoante o país/área onde este televisor é utilizado, alguns fornecedores de televisão por cabo podem cobrar uma taxa adicional por esse serviço e poderá ser necessário concordar com os termos e condições dos seus negócios.
  - Algumas funções da televisão digital podem estar indisponíveis em alguns países ou regiões e o DVB-C poderá não funcionar correctamente com alguns fornecedores de serviços por cabo.
  - Para obter mais informações, contacte o centro de assistência ao cliente local da Samsung.
     A qualidade da recepção do televisor pode ser afectada devido a diferenças no método de transmissão entre países.
     Consulte o revendedor autorizado local da SAMSUNG ou o centro de atendimento da Samsung para saber se o desempenho do televisor pode ser melhorado através da respectiva reconfiguração.

### Modo de espera

Não deixe o televisor no modo de espera durante longos períodos de tempo (quando vai de férias, por exemplo). Uma pequena quantidade de energia eléctrica é consumida mesmo quando o botão de alimentação está desligado. O melhor a fazer será desligar o cabo de alimentação.


Instalar o produto 2-5

### 2-6 Ligar um cabo HDMI




- 1. Ligue a porta HDMI OUT do dispositivo AV (caixa de televisão por cabo/receptor de satélite/leitor de DVD/Blu-Ray) ao terminal [HDMI IN 1, 2 (DVI)] do produto, utilizando o cabo HDMI.
- 2. Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do produto ou no telecomando para seleccionar o modo <HDMI>.
- Não precisa fazer uma ligação de áudio em separado quando efectuar a ligação através do HDMI.

2-6 Instalar o produto




1. Utilize um cabo HDMI para DVI para ligar o terminal de saída DVI de um dispositivo externo ao terminal [HDMI IN 1, 2 (DVI)] do produto.




2. Ligue as tomadas vermelha e branca de um cabo RCA a estéreo (para PC) aos terminais de saída de áudio com as mesmas cores do dispositivo de saída digital e, em seguida, ligue a tomada oposta ao terminal [PC / DVI AUDIO IN] do monitor. Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do produto ou no telecomando para seleccionar o modo <HDMI>.

2-7 Instalar o produto

### 2-8 Ligar um cabo componente




- 1. Ligue o adaptador de componente a [COMPONENT IN] na parte de trás do produto.
- 2. Ligue o cabo de componente às cores correspondentes no adaptador de componente e no dispositivo AV.



- 3. Ligue o adaptador de áudio a [AV IN] na parte de trás do produto.
- 4. Ligue o cabo de áudio às cores correspondentes no adaptador de áudio e no dispositivo AV.
- 5. Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do produto ou no telecomando para seleccionar o modo <Componente>.
- Para obter informações sobre vídeo de componente, consulte o manual do leitor de DVD/Videogravador/Caixa de televisão por cabo/Receptor de satélite.

2-8 Instalar o produto


### 2-9 Ligar Dispositivos AV



- 1. Ligue o adaptador AV a [AV IN] na parte de trás do produto.
- 2. Ligue o cabo de áudio e vídeo às cores correspondentes no adaptador AV e no dispositivo AV.
- 3. Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do produto ou no telecomando para seleccionar o modo <AV>.
- Os cabos de áudio/vídeo apresentados são habitualmente incluídos com a câmara de vídeo. (Se tal não for o caso, consulte a loja de electrónica mais próxima.)

Instalar o produto 2-9

### 2-10 Ligar um cabo Scart



- 1. Ligue o adaptador Scart a [EXT (RGB)] na parte de trás do produto.
- 2. Ligue o cabo Scart ao adaptador Scart e ao dispositivo AV.
- 3. Carregue no botão [SOURCE] na parte frontal do produto ou no telecomando para seleccionar o modo <Ext.>.
- Ligue à entrada de Dispositivos DVD, caso o dispositivo tenha uma tomada [EXT [RGB]].
  - Para ver um DVD, basta ligar um leitor de DVD ao produto e ligá-los à corrente.

2-10 Instalar o produto




### Para poder ver canais pagos, tem de introduzir o "CI ou CI+ CARD".

- Se não introduzir o "CI ou CI+ CARD", alguns canais apresentam a mensagem "Scrambled Signal" (Sinal Codificado).
- As informações de emparelhamento, incluindo um número de telefone, a ID do "CI ou CI+ CARD", a ID do anfitrião e outras informações são apresentadas cerca de 2~3 minutos depois. Se for apresentada uma mensagem de erro, contacte o seu fornecedor de serviços.
- Assim que concluir a configuração das informações dos canais, a mensagem "Updating Completed" (Actualização concluída) é apresentada, indicando que a lista de canais já está actualizada.
  - Tem de solicitar um "CI ou CI+ CARD" ao fornecedor de serviços por cabo local.
  - Para retirar o "CI ou CI+ CARD", puxe-o cuidadosamente para fora com as mãos para não o deixar cair e danificá-lo.
  - Introduza o "CI ou CI+ CARD" na direcção indicada no mesmo.
  - A localização da ranhura COMMON INTERFACE pode variar consoante o modelo.
  - Uma vez que o "CI ou CI+ CARD" não é suportado em alguns países e regiões, consulte o seu revendedor autorizado.
  - · Se detectar problemas, contacte o fornecedor de serviços.
  - Insira o "CI ou CI+ CARD" que suporte as definições de antena actuais. A imagem no ecrã será apresentada distorcida ou não será apresentada.


Instalar o produto 2-11

### 2-12 Ligar um amplificador



- Ligue o terminal [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] do produto à entrada óptica do amplificador, utilizando um cabo óptico.
  - Se o produto n\u00e3o emite qualquer som, tem de utilizar um amplificador.
    - Para obter informações sobre como ligar um altifalante e o amplificador, consulte os respectivos manuais do utilizador fornecidos pelos fabricantes.

2-12 Instalar o produto




• Ligue os auscultadores ao terminal de ligação respectivo.

Instalar o produto 2-13

### 2-14 Dispositivo de bloqueio Kensington

Um dispositivo de bloqueio Kensington é um dispositivo anti-roubo que permite aos utilizadores bloquear o produto para que possam utilizá-lo de forma segura em locais públicos. Dado que o formato e utilização do dispositivo de bloqueio podem variar consoante o modelo e o fabricante, consulte o Manual do utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio, para obter mais informações.

Tem de adquirir o cadeado Kensington separadamente.



### Para bloquear o produto, siga estes passos:

- 1. Enrole o cabo do dispositivo de bloqueio Kensington em torno de um objecto fixo e de grandes dimensões, tal como uma secretária ou uma cadeira.
- 2. Faça deslizar a extremidade do cabo com o dispositivo de bloqueio através da extremidade aberta do cabo do dispositivo de bloqueio Kensington.
- 3. Insira o dispositivo de bloqueio na ranhura Kensington do produto (1).
- **4.** Prenda o dispositivo de bloqueio (A).
- Estas são instruções gerais. Para obter instruções exactas, consulte o Manual de utilizador fornecido com o dispositivo de bloqueio.

Pode adquirir o dispositivo de bloqueio numa loja de electrónica, uma loja online ou no nosso centro de assistência.

2-14 Instalar o produto

## 3 Utilizar o produto

### 3-1 Função Plug & Play



Quando ligar o televisor pela primeira vez, as definições básicas são utilizadas de forma automática e subsequente.

- Para regressar ao passo anterior, carregue no botão vermelho.
- 1. Carregue no botão [POWER(1)] do telecomando.
  - Também pode utilizar o botão [(b)] do televisor.
    - A mensagem <Select the OSD Language> é apresentada.
- 2. Carregue no botão [♣]. Seleccione o idioma apropriado, carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão [♣] para confirmar a sua escolha.
- 3. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar < Demons. Loja > ou <Util. Domés.>, e depois no botão [ك].
  - Recomendamos a configuração do televisor para o modo <Util. Domés.> de forma a usufruir da melhor imagem em sua casa.
    - O modo <Demons. Loja> destina-se apenas a ser utilizado em locais de venda a retalho. Se o televisor for acidentalmente definido para o modo <Demons. Loja> e quiser voltar ao modo < Util. Domés.> (Padrão): Carregue no botão de volume do televisor. Quando aparecer o OSD do volume, carregue sem soltar no botão [MENU] do televisor durante 5 segundos.
- 4. Carregue no botão [4].

Seleccione o idioma apropriado, carregando no botão ▲ ou ▼. Carregue no botão [🕒] para confirmar a sua escolha.

5. Carregue no botão [4].

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Antena> ou <Cabo> e depois carregue no botão [⊡].

- Antena >: Sinal de <Antena>.
  - <Cabo>: Sinal de <Cabo>.
- **6.** Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar a fonte do canal a memorizar.

Carregue no botão ▼ para seleccionar < Procurar> e depois carregue no botão [ك].

- Ao definir a fonte de antena para <Cabo>, torna-se possível definir um valor para a procura de canais digitais. Para obter mais informações, consulte <Canal> → <Memor. Auto.>.
  - <Digital e Analógico>: Canais digitais e analógicos.
  - <Digital>: Canais digitais.
  - · <Analógico>: Canais analógicos.
  - A procura de canais começa e termina automaticamente.
  - Carregue no botão [🕒] em qualquer altura, para interromper o processo de memorização.
  - Depois de todos os canais disponíveis terem sido memorizados, a mensagem para definir < Definir o Modo Relógio. > é apresentada.
- 7. Carregue no botão [4].


Utilizar o produto 3-1

Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Auto.> e carregue no botão [ك].

- Se seleccionar <Manual>, a mensagem <Define a data e hora actuais> é apresentada.
  - Se receber um sinal digital, a hora será definida automaticamente. Caso contrário, seleccione <Manual> para acertar o relógio.
- 8. É apresentada uma descrição do método de ligação que permite obter a melhor qualidade com o ecrã HD. Consulte a descrição e carregue no botão [4].
- 9. A mensagem < Desfrute do seu televisor. > é apresentada. Quando terminar, carregue no botão [ك].

### Se quiser repor esta função...

- 1. Carregue no botão [MENU] para ver o menu. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <Configurar> e carregue no botão [♣].
- 2. Carregue novamente no botão [4] para seleccionar <Plug & Play>.
- Introduza o número PIN de 4 dígitos.
   O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0. Pode alterar o PIN seleccionando <Alterar PIN> a partir do menu.
  - A função <Plug & Play> só está disponível no modo <TV>.



NÚMERO	ÍCONE	DESCRIÇÃO
0	Altifalante	-
2	SOURCE @	Alterna entre todas as fontes de entrada disponíveis. No menu no ecrã, utilize este botão tal como utiliza o botão [ ] no telecomando.
8	MENU	Carregue neste botão para ver o menu digital (OSD - On Screen Display).  Este botão também é utilizado para sair do OSD ou para voltar a um nível mais elevado do menu OSD.
0	- 4 +	Passa de uma opção de menu para outra na horizontal ou ajusta os valores do menu seleccionado.  Regula o volume.
6	✓ CH ^	Utilize estes botões para navegar pelo menu ou ajustar um valor no OSD.  Carregue para mudar os canais no modo <tv>.</tv>
6	Q	Carregue neste botão para ligar ou desligar o produto.
0	Sensor do teleco- mando	Aponte o telecomando para este ponto no televisor.
8	Indicador de corrente	-

Utilizar o produto 3-2

### 3-3 Telecomando

O desempenho do telecomando pode ser afectado pelo televisor ou por outro dispositivo electrónico que estiver funcionar perto do visor LED, o que pode provocar uma avaria devido a interferência na frequência.

1 U POWER

Liga ou desliga o produto.

Botões numéricos

Carregue para mudar de canal.

TTX / MIX

Os canais de televisão fornecem serviços de informação escrita através do teletexto.

Carregue neste botão para aumentar ou diminuir o volume.

MENU

Abre e sai do menu de ecrã, ou fecha o menu de ajuste.

Botão MEDIA.P

Permite-lhe reproduzir ficheiros de música e imagens.

7 TOOLS

Utilize para seleccionar rapidamente funções frequentemente utilizadas.

Botões Up-Down Left-Right ☐

> Passa de uma opção de menu para outra na horizontal, na vertical ou ajusta os valores do menu seleccio-

nado.

9

¹⊃ RETURN

Volta ao menu anterior.

Botões coloridos

Utilize estes botões no menu <Gestor de Canais>, <Media Play>, etc.

Botão P.MODE


Carregue neste botão para seleccionar <Modo Imagem>.

BotãoS.MODE

Carregue neste botão para seleccionar <Modo Som>.

Botão DUAL

Selecção de efeitos sonoros.



SOURCE

Carregue no botão SOURCE para alterar o sinal de entrada.

Apenas é permitido alterar a SOURCE em dispositivos externos que estejam ligados ao produto.

PRE-CH

Carregue neste botão para voltar ao último canal exibido.

Regula o volume.

APV

Carregue para mudar de canal.

CH LIST

Aparece "Channel List" (Lista de canais) no ecrã.

**GUIDE** 

Visualização do Guia de Programação Electrónico (EPG).

i INFO

São apresentadas informações sobre a imagem actual, no canto superior esquerdo do ecrã.

Sai do ecrã de menus.

m Botão AD

Selecção < Descrição de Áudio>.

Botão P.SIZE

Selecção < Tamaho Imagem>.

Botão SUBT.

Visualização de <Legenda>

Utilize estes botões nos modos <Media Play> e <Anynet+>.

3-3

### Colocar pilhas no telecomando

1. Levante a tampa na parte de trás do telecomando como se mostra na figura.



- 2. Coloque duas pilhas de tamanho AAA.
  - As polaridades + e das pilhas têm de coincidir com o diagrama no interior do compartimento para pilhas.
- 3. Feche a tampa.
  - Se não tenciona utilizar o telecomando durante muito tempo, retire as pilhas e guarde-as num local fresco e seco. Se o telecomando não funcionar, verifique os itens abaixo:
    - O televisor está ligado?
    - Os pólos + e das pilhas estão invertidos?
    - · As pilhas estão gastas?
    - Houve um corte de energia ou o cabo de alimentação está desligado?
    - Há alguma lâmpada fluorescente especial ou luz de néon por perto?

Utilizar o produto 3-3

### 3-4 Função de teletexto

A maioria das estações de televisão fornece serviços de informação por escrito através da função de teletexto. A página de índice do serviço de teletexto fornece informações sobre como utilizar o serviço. Além disso, pode seleccionar várias opções de acordo com os seus requisitos, utilizando os botões do telecomando.

Para que as informações de teletexto sejam apresentadas correctamente, é preciso que a recepção dos canais se processe em boas condições. Caso contrário, podem faltar informações ou podem não aparecer algumas páginas. Pode mudar as páginas do teletexto com os botões numéricos do telecomando.

(activar teletexto/sobrepor)

Carregue neste botão para activar o modo de teletexto depois de seleccionar o canal com o serviço de teletexto. Carregue duas vezes para sobrepor o ecrã de transmissão actual ao teletexto.

(índice)

Utilizado para ver a página de índice (conteúdos) a qualquer momento em que está a visualizar o teletexto.

(tamanho)

Carregue neste botão para visualizar as letras com o dobro do tamanho na metade superior do ecrã. Para ver a metade inferior do ecrã, carregue novamente neste botão. Para visualizar o ecrã normal, carregue novamente no botão.

(modo de espera)

Botão utilizado para manter o ecrã numa determinada página, se esta estiver ligada a várias páginas secundárias que aparecem automaticamente de forma sequencial. Para continuar, carregue novamente neste botão.

Botões coloridos (vermelho/verde/ amarelo/azul)

Se a estação emissora utilizar o sistema FASTEXT, os diferentes tópicos apresentados na página de teletexto aparecem codificados com cores e podem ser seleccionados ao carregar nas teclas coloridas. Carregue num dos botões que corresponda à cor pretendida. A página inclui outras informações a cores que podem ser seleccionadas da mesma forma. Para visualizar a página anterior ou a página seguinte, carregue no botão colorido correspondente.



Botão utilizado para mostrar o

texto oculto (respostas a questio-

nários, por exemplo). Para ver o

Botão utilizado para ver a emis-

são enquanto procura uma pág-

ecrã normal, carregue nova-


mente no botão.

(cancelar)

ina.

3-4 Utilizar o produto

### Página de teletexto característica



PART E	ÍNDICE
Α	Número da página seleccionada.
В	Nome da estação emissora.
С	Número da página actual ou indicações da procura.
D	Data e hora.
Е	Texto.
F	Informações sobre o estado. Informações FASTEXT.


3-4 Utilizar o produto

### 3-5 Utilizar o menu de ajuste do ecrã (OSD: On Screen Display (Menu digital))

### A estrutura do menu de ajuste do ecrã (OSD: On Screen Display (Menu digital)) Estrutura

MENUS PRINCIPAIS	SUBMENUS				
Imagem [PC / HDMI PC Timing]	MagicBright	MagicAngle	Contraste	Brilho	Nitidez
	Solução Eco	Ajuste auto.	Ecrã	Opções de ima- gem	Reposição de imagem
Imagem[TV / Ext. / AV / Componente / HDMI1 / HDMI2]	Modo	MagicAngle	Retroil.	Contraste	Brilho
	Nitidez	Cor	Matiz (Vd/Vm)	Solução Eco	Definições avan- çadas
	Opções de imagem	Reposição de imagem			
Som	Modo	Equalizador	Virtual Surround	Clar. Caixa Diál.	Idioma de Áudio
	Formato de Áudio	Descrição de Áudio	Volume Auto.	Seleccionar Alti- falante	Definição Adic.
	Reposição de Som				
Canal	Antena	País	Memor. auto.	Armaz. Manual	Opção de Pro- cura por Cabo
	Guia	Gestor de Canais	Lista Canais	Transfer. Lista Canais	Sintonia fina
Configurar	Plug & Play	Duração	Idioma	Legenda	Texto digital
	Segurança	Geral	PIP	Interface Comum	
Introduzir	Lista de Fontes	Editar Nome			
Aplicação	Media Play	Anynet+ (HDMI- CEC)			
Assistência	Auto-diagnóstico	Actualização do Software	Guia de Ligação HD	Contactar a Samsung	

### Imagem [PC / HDMI PC Timing]



A predefinição pode der diferente consoante o modo de entrada seleccionado (fonte do sinal de entrada seleccionada na lista de entradas externas) e a resolução seleccionada.

Utilizar o produto 3-5

MENU	DESCRIÇÃO				
MagicBright	<magicbright> é uma nova função que fornece o ambiente de visualização ideal dependendo do conteúdo da imagem que está a ver. Há quatro modos diferentes disponíveis: <entretenimento>, <internet>,<texto>, <contraste din.=""> e <personalizar>. Cada modo tem o seu próprio valor de luminosidade pré-configurado.</personalizar></contraste></texto></internet></entretenimento></magicbright>				
	<entretenimento>     Brilho elevado     Para ver imagens em movimento como, por exemplo, um Blu-Ray ou um DVD.</entretenimento>				
	<ul> <li><internet></internet></li> <li>Para trabalhar com imagens com uma mistura de gráficos e texto.</li> </ul>				
	<texto>     Para documentos ou trabalhos que envolvam bastante texto.</texto>				
	<ul> <li><contraste din.=""></contraste></li> <li>A opção <contraste din.=""> detecta automaticamente e ajusta a distribuição do sinal visual, de modo a criar um contraste ideal.</contraste></li> </ul>				
	<ul> <li><personalizar>         Embora os valores sejam cuidadosamente escolhidos pelos nossos engenheiros, os valores préconfigurados poderão não ser confortáveis para os seus olhos, dependendo do seu gosto.     </personalizar></li> <li>Se for necessário, regule os valores de Brilho e de Contraste através do menu OSD.</li> </ul>				
MagicAngle	Esta função permite-lhe ter uma melhor qualidade de imagem de acordo com o seu ângulo de visua- lização.				
	Quando estiver a ver o ecrã a partir de um ângulo inferior, superior ou lateral do produto, se definir o modo adequado para cada posição pode obter uma qualidade de imagem semelhante à que obtém quando o está a ver de frente.				
	■ Defina para <desligado> quando estiver a ver o ecrã de frente.</desligado>				
	• <desligado> ①     Seleccione quando estiver a ver de frente</desligado>				
	<mod1 enc.trás=""> 2     Seleccione quando estiver a ver num ângulo ligeiramente inferior.</mod1>				
	<mod2 enc.trás=""></mod2>				
	<modo de="" pé=""> 4     Seleccione quando estiver a ver numa posição superior.</modo>				
	<modo de="" lado=""></modo>				
	Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferram Também pode definir <magicangle> seleccionando <ferram.> → <magicangle>.</magicangle></ferram.></magicangle>				

MENU	DESCRIÇÃO			
Contraste / Brilho / Nitidez	Pode utilizar os menus no ecră para alterar o contraste e o brilho, consoante as suas preferências.  • <contraste> Regule o contraste.  • <brilho> Regule o brilho.  • <nitidez> Regule a nitidez.  Segule a nitidez.  Este menu não está disponível quando <magicbright> está definido para o modo <contraste din.="">.</contraste></magicbright></nitidez></brilho></contraste>			
Solução Eco	Pode escolher várias opções das funcionalidades de <poupança energ.="">.  • <nenhum esp.="" sinal=""> Poupa energia ao desligar o televisor quando não é recebido qualquer sinal de nenhuma fonte.  • <desligado> - &lt;15 min.&gt; - &lt;30 min.&gt; - &lt;60 min.&gt;  Desactivado quando o PC está em DPM (Display Power Management - Gestão da Energia do Ecrã).</desligado></nenhum></poupança>			
Ajuste auto.	Os valores de <fino>, <grosso> e <posição> são ajustados automaticamente.  Ao mudar a resolução no painel de controlo, a função automática é executada.  □ Disponível apenas no modo <pc> □ Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferram Também pode definir a opção de ajuste automático seleccionando <ferram.> → <ajuste auto.="">.</ajuste></ferram.></pc></posição></grosso></fino>			
Ecrã	<ul> <li><grosso>         Remove o ruído, como, por exemplo, riscas verticais.         O ajuste <grosso> poderá mover a área de imagem do ecrã. É possível voltar a deslocá-la para o centro utilizando o menu de controlo horizontal.</grosso></grosso></li> <li><fino>         Remove o ruído, como, por exemplo, riscas horizontais.         Se as interferências persistirem mesmo depois do <fino>, repita o procedimento depois de ajustar a frequência (Grosso).</fino></fino></li> <li><posição>         Ajusta a posição do ecrã na horizontal e na vertical.</posição></li> <li><repor imagem="">         Os parâmetros de imagem são substituídos por valores predefinidos.</repor></li> <li>Disponível apenas no modo <pc></pc></li> </ul>			

MENU	DESCRIÇÃO			
Opções de imagem	<ul> <li><tonalidade>         Pode alterar a tonalidade.</tonalidade></li> <li><cores frias=""> - <normal> - <c. quentes=""> - <personalizar> <ul> <li>Disponível apenas no modo <pc></pc></li> <li>Não disponível quando <magicbright> é <contraste din.="">.</contraste></magicbright></li> </ul> </personalizar></c.></normal></cores></li> <li><ul> <li><vrm-gain> - <verde-gain> - <azul-gain></azul-gain></verde-gain></vrm-gain></li> <li>Ajusta os controlos individuais das cores Vm, Vr, A (Vermelho, Verde, Azul).</li> </ul> </li> <li>Não disponível quando <magicbright> é <contraste din.="">.</contraste></magicbright></li> </ul>			
	<ul> <li><tamanho>         Permite mudar a opção Tamanho.         &lt;16:9&gt; - &lt;4:3&gt;         <tempo aut.="" protecção="">         Define o tempo durante o qual o ecrã fica inactivo com uma imagem fixa até que a protecção de ecrã seja activada. A protecção de ecrã evita a formação de imagens fantasma no ecrã.         &lt;2 horas&gt; - &lt;4 horas&gt; - &lt;8 horas&gt; - &lt;10 horas&gt; - <desligado> </desligado></tempo></tamanho></li> </ul>			
Reposição da Imagem	Os parâmetros de imagem são substituídos por valores predefinidos.  • <ok> - <cancelar></cancelar></ok>			

# Imagem [ TV / Ext. / Componente ou AV / HDMI ]



MENU	DESCRIÇÃO				
Modo	<ul> <li>Pode seleccionar o tipo de imagem que melhor corresponde aos seus requisitos de visualização.</li> <li>Pode activar <dinâmico>, <padrão> ou <filme>.</filme></padrão></dinâmico></li> <li>• <dinâmico> Selecciona a imagem para que seja exibida com alta definição numa sala iluminada.</dinâmico></li> <li>• <padrão> Selecciona a imagem para que seja exibida em óptimas condições num ambiente normal.</padrão></li> <li>• <filme> Selecciona a imagem de forma a ser possível ver filmes numa sala escura.</filme></li> </ul>				
MagicAngle	Esta função permite-lhe ter uma melhor qualidade de imagem de acordo com o seu ângulo de visua- lização.  Quando estiver a ver o ecrã a partir de um ângulo inferior, superior ou lateral do produto, se definir o modo adequado para cada posição pode obter uma qualidade de imagem semelhante à que obtém quando o está a ver de frente.  Defina para <desligado> quando estiver a ver o ecrã de frente. Os modos <tv>, <componente>, <av> e <hdmi> suportam apenas os menus <mod1 enc.trás=""> e <mod2 enc.trás="">.  CDesligado&gt; Seleccione quando estiver a ver de frente  <mod1 enc.trás=""> Seleccione quando estiver a ver num ângulo ligeiramente inferior.  Mod2 Enc.trás&gt; Seleccione quando estiver a ver numa posição inferior.  Mod0 De Pé&gt; Seleccione quando estiver a ver numa posição superior.  Mod0 De Lado&gt; Seleccione quando estiver a ver no lado esquerdo ou direito.</mod1></mod2></mod1></hdmi></av></componente></tv></desligado>				
	Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferramentas. Também pode definir <magicangle> seleccionando <ferram.> → <magicangle>.</magicangle></ferram.></magicangle>				

MENU	DESCRIÇÃO			
Retroil. / Contraste / Brilho / Nitidez / Cor / Matiz (Vd/Vm)	O produto tem várias opções de definição que permitem controlar a qualidade da imagem.  • <retroil.></retroil.>			
Solução Eco	<ul> <li>Pode escolher várias opções das funcionalidades de <poupança energ.="">.</poupança></li> <li><poupança energ.=""> Pode reduzir o consumo de energia se ajustar o brilho do ecrã.</poupança></li> <li><desligado> - <baixo> - <médio> - <alto> - <imagem desl.=""> - <auto.></auto.></imagem></alto></médio></baixo></desligado></li> <li>Se seleccionar <imagem desl.="">, o ecrã é desligado mas o som continua a ser emitido. Para ligar o ecrã, carregue em qualquer um dos botões à excepção do botão de controlo do volume.</imagem></li> <li>Não disponível na temporização PC/HDMI PC.</li> <li><nenhum esp.="" sinal=""> Poupa energia ao desligar o televisor quando não é recebido qualquer sinal de nenhuma fonte.</nenhum></li> <li><desligado> - &lt;15 min.&gt; - &lt;30 min.&gt; - &lt;60 min.&gt;</desligado></li> </ul> Desactivado quando o PC está em DPM (Display Power Management - Gestão da Energia do Ecrã).			

MENU	DESCRIÇÃO			
Definições Avançadas	Os novos televisores da Samsung permitem-lhe definir a imagem de modo ainda mais preciso que modelos anteriores. Veja abaixo como ajustar as definições detalhadas das imagens.			
	A opção <definições avançadas=""> está disponível no modo <padrão> ou <filme>.</filme></padrão></definições>			
	• <tonalidade de="" preto=""> Pode seleccionar o nível no ecrã para ajustar a intensidade.</tonalidade>			
	<ul><li> <desligado> - <escuro> - <mais escuro=""> - <muito escuro=""></muito></mais></escuro></desligado></li><li> <contraste din.=""></contraste></li></ul>			
	Pode ajustar o contraste do ecrã até obter o contraste ideal.  • <desligado>-<baixo>-<médio>-<alto></alto></médio></baixo></desligado>			
	• <detalhe da="" sombra="">     Aumenta o brilho das imagens escuras.</detalhe>			
	<ul> <li><gama>         Pode ajustar a intensidade das Cores primárias (vermelho, verde, azul).     </gama></li> </ul>			
	<ul> <li><só modo="" rgb="">         Apresenta a cor vermelha, verde ou azul para efectuar pequenos ajustes à tonalidade e saturação.     </só></li> </ul>			
	<ul> <li><espaço cores="" de=""></espaço></li> <li><espaço cores="" de=""> é um esquema de cores composto por vermelho, verde e azul. Seleccione o seu <espaço cores="" de=""> favorito para obter a cor mais natural.</espaço></espaço></li> <li><auto.> - <nativo></nativo></auto.></li> </ul>			
	<equilib. branco=""></equilib.>			
	Pode ajustar a temperatura da cor de modo a obter imagens com cores mais naturais.			
	<ul><li><vrm-offset> - <verde-offset> - <azul-offset> - <vrm-gain> - <verde-gain> -<azul-gain> - <repor></repor></azul-gain></verde-gain></vrm-gain></azul-offset></verde-offset></vrm-offset></li></ul>			
	<tom de="" pele=""> - Pode realçar o <tom de="" pele=""> na imagem.</tom></tom>			
	Se alterar os valores de ajuste, o ecrã é actualizado.			
	• <melhor. extremid.=""></melhor.>			
	Pode realçar os limites dos objectos na imagem.			
	<ul> <li><desligado>-<ligado></ligado></desligado></li> </ul>			

MENU	DESCRIÇÃO				
Opções de imagem	<ul> <li><tonalidade>         Pode alterar a tonalidade.</tonalidade></li> <li><cores frias=""> - <normal> - <c. quentes1=""> - <c. quentes2=""></c.></c.></normal></cores></li> <li>As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.</li> <li><tamanho></tamanho></li> </ul>				
	Permite mudar a opção Tamanho.  • <panorâm. autom.=""> Ajusta automaticamente o tamanho da imagem para o formato "16:9".  • &lt;16:9&gt; Ajusta o tamanho da imagem para 16:9 adequado para DVD ou para emissão em formato panorâmico.  • <zoom amplo=""> Aumenta o tamanho da imagem para mais de 4:3.</zoom></panorâm.>				
	<ul> <li><zoom>         Amplia a imagem de formato 16:9 (na direcção vertical) para se ajustar ao tamanho do ecrã.</zoom></li> <li>&lt;4:3&gt;         Esta é a predefinição para um filme de vídeo ou para uma transmissão normal.</li> <li><ajustar ao="" ecrã="">         Utilize a função para ver a imagem original onde a sua parte é cortada e minimizada com sinais de entrada HDMI (720p/1080i/1080p), Componente (1080i/1080p).</ajustar></li> </ul>				
	<ul> <li>As opções de tamanho da imagem podem variar consoante a fonte de entrada.</li> <li>As opções disponíveis podem variar consoante o modo seleccionado.</li> <li>As definições podem ser ajustadas e guardadas para cada dispositivo externo que ligar a uma entrada do televisor.</li> <li><zoom amplo="">: Carregue no botão ▶ para seleccionar Posição, e depois carregue no botão [♣]. Carregue no botão ♠ ou ▼ para deslocar a imagem para cima/para baixo. Depois carregue no botão [♣].</zoom></li> <li><zoom>: Carregue no botão ♠ ou ▼ para seleccionar Posição, e depois carregue no botão [♣]. Carregue no botão ♠ ou ▼ para deslocar a imagem para cima e para baixo. Depois carregue no botão [♣]. Carregue no botão ♠ para seleccionar Tamanho, e depois carregue no botão [♣]. Carregue no botão [♠].</zoom></li> <li>Após seleccionar <ajustar ao="" ecrã=""> no modo HDMI (1080i) ou Componente (1080i): Seleccione Posição, carregando no botão ◄ ou ▶ . Utilize os botões ♠, ▼, ◄ ou ▶ para mover a imagem.</ajustar></li> <li><repor> : Carregue no botão ◄ ou ▶ para seleccionar Repor, e depois carregue no botão [♣]. Pode inicializar a definição.</repor></li> <li>Se utilizar a função <ajustar ao="" ecrã=""> com uma entrada HDMI 720p, é cortada uma linha na parte de cima, na parte de baixo, à esquerda e à direita como na função de procura.</ajustar></li> </ul>				
	<ul> <li><modo de="" ecrã=""> <ul> <li>O utilizador só poderá determinar o <panorâm. autom.=""> quando definir o tamanho da imagem para <modo de="" ecrã="">. Cada país europeu requer um tamanho de imagem diferente, pelo que esta função ajuda os utilizadores a seleccionar o tamanho.</modo></panorâm.></li> <li>&lt;16:9&gt; - <zoom amplo=""> - <zoom> - &lt;4:3&gt;</zoom></zoom></li> </ul> </modo></li> <li>Esta função não está disponível nos modos <pc>, <componente> ou <hdmi>.</hdmi></componente></pc></li> </ul>				

MENU	DESCRIÇÃO	
Opções de imagem	<ul> <li><filtro digital="" ruído="">         Se o sinal de transmissão recebido pelo seu televisor for fraco, pode activar a função de Redução do Ruído Digital para ajudar a diminuir os efeitos da electricidade estática ou de fantasma que possam aparecer no ecrã.</filtro></li> <li><desligado> - <baixo> - <médio> - <alto> - <auto.> - <visualização autom.=""></visualização></auto.></alto></médio></baixo></desligado></li> <li>Visualização Autom.: Ao passar pelos canais analógicos, é apresentada a intensidade do</li> </ul>	
	sinal actual e é definido o filtro de ruído do ecrã. Apenas disponível para canais analógicos.  • <filtro mpeg="" ruído=""> Reduz o ruído MPEG para proporcionar uma melhor qualidade de imagem.  • <desligado> - <baixo> - <médio> - <alto> - <auto.>  • <nv.pr.hdmi> Selecciona o nível de preto do ecrã para ajustar a intensidade.  • <normal> - <baixo></baixo></normal></nv.pr.hdmi></auto.></alto></médio></baixo></desligado></filtro>	
	<ul> <li>Disponível apenas no modo <hdmi>.</hdmi></li> <li><modo filme="">         A função <modo filme=""> oferece-lhe uma experiência de imagem com qualidade de cinema.</modo></modo></li> <li><desligado> - <auto.1> - <auto.2></auto.2></auto.1></desligado></li> <li><modo filme=""> é suportado nos modos <tv>, <componente> (480i / 1080i) e <hdmi>(480i / 1080i)</hdmi></componente></tv></modo></li> </ul>	
	<ul> <li>Tempo Protecção Aut.&gt;         Define o tempo durante o qual o ecrã fica inactivo com uma imagem fixa até que a protecção de ecrã seja activada. A protecção de ecrã evita a formação de imagens fantasma no ecrã.     </li> <li>&lt;2 horas&gt; - &lt;4 horas&gt; - &lt;8 horas&gt; - &lt;10 horas&gt; - <desligado></desligado></li> </ul>	
Reposição da Imagem	Os parâmetros de imagem são substituídos por valores predefinidos.  • <ok> - <cancelar></cancelar></ok>	

# Som



MENU	DESCRIÇÃO			
Modo	<ul> <li><padrão>         Seleccione Standard para as definições de fábrica.</padrão></li> <li><música>         Seleccione Música quando estiver a ver telediscos ou concertos de música.</música></li> <li><filme>         Seleccione Filme quando estiver a ver filmes.</filme></li> <li><voz nítida="">         Dá ênfase à voz, em detrimento de outros sons.</voz></li> <li><amplificar>         Aumenta a intensidade dos sons de alta frequência para permitir uma melhor experiência de áud para indivíduos com deficiências auditivas.</amplificar></li> <li>Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferram Também pode definir a opção <modo som=""> seleccionando <ferram.> → <modo som="">.</modo></ferram.></modo></li> </ul>			
Equalizador	<ul> <li>Pode ajustar, conforme necessário, o balanço do som entre a esquerda e a direita e o volume entre o baixo e o alto.</li> <li><balanço>     Pode ajustar, conforme necessário, o balanço do som entre a esquerda e a direita e o volume entre o baixo e o alto.</balanço></li> <li>&lt;100Hz&gt; - &lt;300Hz&gt; - &lt;1kHz&gt; - &lt;3kHz&gt; - &lt;10kHz&gt;     Para ajustar o nível de diferentes frequências de largura de banda.</li> <li><repor>     Repõe os valores predefinidos do equalizador.</repor></li> </ul> Apenas modo de som <padrão></padrão>			
Virtual Surround	Utilize a tecnologia <virtual surround=""> para desfrutar de um som mais realista quando está a ouvir o DVD ou música.  • <desligado>-<ligado>  Apenas modo de som <padrão></padrão></ligado></desligado></virtual>			
Clar. Caixa Diál.	A opção <clar. caixa="" diál.=""> realça a voz ao mesmo tempo que mantém o nível de som de fundo.  • <desligado>-<ligado>  Apenas modo de som <padrão></padrão></ligado></desligado></clar.>			
Idioma de Áudio	Pode alterar o valor predefinido dos idiomas de áudio.  • Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta função.  • Apenas pode seleccionar de entre os idiomas disponíveis pela transmissão.			
Formato de Áudio	Se o som for emitido tanto pelo altifalante principal como pelo receptor de áudio, pode ouvir-se um eco devido à diferença na velocidade de descodificação entre o altifalante principal e o receptor de áudio. Neste caso, utilize a função Altifalante do televisor.  • <mpeg> - <dolby digital="">  • Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta função.  • A opção <formato de="" áudio=""> pode diferir consoante a transmissão. O som 5.1ch Dolby Digital apenas está disponível quando liga um altifalante externo com um cabo óptico.</formato></dolby></mpeg>			

MENU	DESCRIÇÃO			
Descrição de Áudio (Não disponível em todos os locais)	Esta é uma função auxiliar de áudio que fornece uma faixa de áudio adicional para pessoas com deficiências visuais. Esta função gere o Fluxo de áudio para o AD (Descrição de áudio), quando é enviado pelo transmissor juntamente com o Áudio principal. Os utilizadores podem ligar ou desligar a função Descrição de Áudio e controlar o volume.  • <descrição de="" áudio=""> Liga e desliga a função de descrição de áudio.  • <volume> Pode regular o volume da descrição de áudio.  • O volume está activo quando a função Descrição de Áudio está ligada.  © Quando estiver a ver um canal digital, pode seleccionar esta função.</volume></descrição>			
Volume Auto.	Reduz as diferenças no nível de volume entre emissoras.  • <desligado> - <normal> - <nocturno></nocturno></normal></desligado>			
Seleccionar Altifalante	<ul> <li>Se quiser ouvir som através de altifalantes separados, cancele o amplificador interno.</li> <li><altifalante exter.=""> - <altifalante da="" tv=""></altifalante></altifalante></li> <li>Se seleccionar <altifalante exter.=""> no menu <seleccionar altifalante="">, as definições de som são mantidas.</seleccionar></altifalante></li> <li>Os botões de volume e [MUTE] não funcionam quando <seleccionar altifalante=""> está definido para <altifalante exter.="">. Defina o volume do Home Theater.</altifalante></seleccionar></li> </ul>			

MENU	DESCRIÇÃO			
Definição Adic.	Apenas para canais digitais			
	<ul> <li><nível de="" dtv="" áudio="">         Esta função permite reduzir a disparidade de um sinal de voz (que é um dos sinais recebidos durante uma emissão de televisão digital) para o nível pretendido.     </nível></li> </ul>			
	<ul> <li>Consoante o tipo de sinal de transmissão, as opções MPEG / HE-AAC podem ser ajustadas entre -10 dB e 0 dB.</li> </ul>			
	• Para aumentar ou diminuir o volume, ajuste entre 0 e -10, respectivamente.			
	<ul> <li><saída de="" spdif="">         SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) é utilizado para proporcionar som digital, reduzindo a interferência transmitida para os altifalantes e vários dispositivos digitais, como um leitor de DVD.     </saída></li> <li><formato de="" áudio=""></formato></li> </ul>			
	Durante a recepção de uma emissão de televisão digital, pode seleccionar o formato de saída de áudio digital (SPDIF) de entre as opções <pcm> ou <dolby digital="">.</dolby></pcm>			
	<ul> <li><atraso de="" áudio="">         Corrige os problemas de sincronização entre áudio e vídeo, quando vê televisão ou vídeo, e quando ouve áudio digital utilizando um dispositivo externo, como por exemplo um receptor AV (0 a 250 ms).     </atraso></li> </ul>			
	<comp digital="" dolby=""></comp>			
	Esta função minimiza a disparidade entre um sinal digital Dolby e um sinal de voz (ou seja, áudio MPEG, HE-AAC, som ATV).			
	Seleccione Line (Linha) para obter som dinâmico, e RF para reduzir a diferença entre os sons altos e suaves à noite.			
	<ul> <li><line>         Defina o nível de saída para sinais superiores ou inferiores a -31 dB (referência) para -20 dB         ou -31 dB.</line></li> </ul>			
	<ul> <li><rf>         Defina o nível de saída para sinais superiores ou inferiores a -20 dB (referência) para -10 dB         ou -20 dB.</rf></li> </ul>			
Reposição de Som	Pode repor as definições de Som predefinidas.			
	<ok> - <cancelar></cancelar></ok>			

### Seleccionar o modo de Som

Quando define para <Dual I-II>, o modo de som actual é apresentado no ecrã

	Tipo de áudio	Dual I / II	PREDEFIN.
Estéreo A2	Mono	<mono></mono>	Mudança automática
	Estéreo	<stereo> ← <mono></mono></stereo>	Mudança automática
	Dual	<dual i=""> ← <dual ii=""></dual></dual>	<dual i=""></dual>
NICAM Estéreo	Mono	<mono></mono>	Mudança automática
	Estéreo	<mono> ← <stereo></stereo></mono>	Mudança automática
	Dual	<mono> ←→ <dual i=""></dual></mono>	<dual i=""></dual>
		► <dual ii=""> ←</dual>	

- Se o sinal de estéreo for fraco e ocorrer uma mudança automática, mude para o modo mono.
  - Esta função apenas está activa no sinal de som estéreo. Está desactivada no sinal de som mono.
  - Esta função só está disponível no modo <TV>.

# Canal



MENU	DESCRIÇÃO
Antena	Pode seleccionar antena ou televisão por cabo.
	Se [ANT IN] estiver ligado, seleccione a entrada de antena que pretende. Se a entrada de antena não estiver correctamente seleccionada, pode aparecer ruído no ecrã.
	<antena> - <cabo></cabo></antena>
País	Seleccione o país em que o produto está a ser utilizado antes de utilizar a função Memor. auto. Se o país não estiver na lista, seleccione Outros.
	<canal digital="">     Pode alterar o país nos canais digitais.</canal>
	<canal analógico=""></canal>
	Pode alterar o país nos canais analógicos.
	<ul> <li>É apresentado o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.</li> </ul>
	O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0.

MENU	DESCRIÇÃO
Memor. Auto.	Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis (a disponibilidade depende do país em que se encontra).
	Os números de programas atribuídos automaticamente podem não corresponder aos números de programas existentes ou pretendidos. Se o canal estiver bloqueado utilizando a função <bloq. crianças="">, a janela para a introdução do PIN é apresentada.</bloq.>
	<ul> <li>Origem da Antena&gt;         Seleccione a origem da antena que pretende memorizar.         <ul> <li><antena> - <cabo></cabo></antena></li> </ul> </li> <li>Origem do Canal&gt;             Seleccione a origem do canal que pretende memorizar.</li> <li>Se seleccionar <cabo> → <digital analógico="" e=""> ou <cabo> → &lt; Digital &gt; : Indique um valor para procurar canais de cabo.             <ul> <li><digital analógico="" e=""> - <digital> - <analógico></analógico></digital></digital></li> <li><almateria analógico="" e=""> - <ingital> - <analógico></analógico></ingital></almateria></li> <li><modo de="" procura=""></modo></li></ul></cabo></digital></cabo></li></ul>
	Apresenta as taxas de símbolos disponíveis.  • Modulação
	Apresenta os valores de modulação disponíveis.
	Procura todos os canais com estações de transmissão activas e guarda-os na memória do televisor.

MENU	DESCRIÇÃO
Armaz. Manual	Pode procurar os intervalos de frequência disponíveis no seu televisor, na sua zona de residência, e memorizar manualmente todos os canais encontrados.
	Se o canal estiver bloqueado utilizando a função <bloq. crianças="">, a janela para a introdução do PIN é apresentada.</bloq.>
	<ul> <li><canal digital="">         Quando a procura terminar, os canais são actualizados na lista de canais.</canal></li> <li>Se seleccionar <antena> → <antena> <canal> - <frequência> - <largura banda=""></largura></frequência></canal></antena></antena></li> <li>Se seleccionar <antena> → <cabo> </cabo></antena></li> <li><frequência> - <modulação> - <taxa de="" símbolos=""></taxa></modulação></frequência></li> </ul>
	<ul> <li>A opção Canal Digital apenas está disponível no modo DTV.</li> <li>Quando terminar, os canais são actualizados na lista de canais.</li> </ul>
	<canal analógico="">     Memorização manual dos canais analógicos.</canal>
	<ul> <li><programa>         Depois de concluída a sintonização, as estações emissoras na sua área ficam com números de posição de 0 a 99. Pode seleccionar um canal introduzindo o número da posição neste modo.     </programa></li> </ul>
	<ul> <li><sistema cores="">         Ajusta-se várias vezes até alcançar a melhor qualidade de cor. Define o valor do sistema de cores utilizando o botão ▲ ou ▼.</sistema></li> </ul>
	<ul><li><auto.> - <pal> - <secam> - <ntsc4.43></ntsc4.43></secam></pal></auto.></li></ul>
	<ul> <li><sistema de="" som="">         Ajusta-se várias vezes até alcançar a melhor qualidade de som. Define o valor do sistema de som utilizando o botão ▲ ou ▼.     </sistema></li> </ul>
	• <bg> - <dk> - <i> - <l></l></i></dk></bg>
	<ul> <li><canal> (Se souber o número do canal a memorizar)</canal></li> <li>Pode memorizar canais de televisão, incluindo os canais recebidos através de redes de televisão por cabo.</li> </ul>
	Quando memorizar canais manualmente, pode escolher: Se pretende memorizar ou não cada um dos canais encontrados. O número de programa de cada canal memorizado que pretende identificar.
	<ul> <li><c> (Modo de canal de antena)</c></li> <li>Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada estação emissora neste modo.</li> </ul>
	<ul> <li><s> (Modo de canal de cabo)</s></li> <li>Pode seleccionar um canal, introduzindo o número atribuído a cada canal de cabo neste modo.</li> </ul>
	<ul> <li><procurar> (Se não souber os números dos canais)</procurar></li> <li>Carregue no botão ▲ ou ▼ para iniciar a procura. O sintonizador pesquisa a amplitude de frequências até aparecer o primeiro canal ou o canal seleccionado no ecrã.</li> </ul>
	<ul> <li><armazenar> (Quando memorizar o canal e o número do programa associado)</armazenar></li> <li>É utilizado para restaurar o número de entradas de utilizador. Defina como OK carregando no botão [4].</li> </ul>

MENU	DESCRIÇÃO
Opção de Procura por Cabo	Ao utilizar esta função, pode adicionar manualmente o intervalo de canais a ser procurado pelo modo Full Search da função Memor. Auto
(consoante o país)	<ul> <li><início frequência~parar="">         Apresenta a frequência do canal. (Difere de país para país)</início></li> <li><modulação>         Apresenta os valores de modulação disponíveis.</modulação></li> <li><taxa de="" símbolos="">         Apresenta as taxas de símbolos disponíveis.</taxa></li> </ul>
Guia	As informações EPG (Guia de programação electrónico) são fornecidas pelas estações emissoras. Se utilizar as grelhas de programação fornecidas pelas estações emissoras, pode especificar antecipadamente os programas que pretende ver, de forma a que o televisor mude automaticamente para o canal do programa seleccionado à hora especificada. As entradas dos programas podem aparecer em branco ou desactualizadas consoante o estado do canal.  • A Vermelho (Modo Vis.)  Apresenta a lista de programas que se seguem ou que estão actualmente em reprodução.  • Amarelo (+24 horas)  Apresenta a lista de programas que serão emitidos após 24 horas.  • Azul (Modo CH)  Seleccione o tipo de canais que pretende ver na janela <vis. canal="">.  © <modo ch=""> difere consoante a origem da antena.  • Informação  Apresenta os detalhes do programa seleccionado.  • Página)  Passa para a página seguinte ou anterior.  • Botão [1]  • Se escolher o programa actual, pode ver o programa seleccionado a que quer assistir. Para cancelar a programação, carregue novamente no botão [1] e seleccione Cancel Schedules (Cancelar programações).</modo></vis.>

MENU	DESCRIÇÃO
Gestor de Canais	Elimine ou defina os canais favoritos e utilize o guia de programação para emissões digitais.  Seleccione um canal no ecrã <canais>, <os canais="" meus=""> ou <planeado>.  • <canais></canais></planeado></os></canais>
	Utilizar os botões coloridos com a Gestor de Canais.
	Vermelho (Antena)     Alterna entre <antena> ou <cabo>.</cabo></antena>
	Verde (Zoom)     Aumenta ou diminui o número de um canal.
	Amarelo (Seleccionar):     Escolha os canais pretendidos e carregue no botão amarelo para definir todos os canais
	seleccionados ao mesmo tempo. A marca 🎺 aparece à esquerda dos canais seleccionados.
	Azul (Ordenar)     Altera a lista ordenada por nome ou número de canal.
	(Página)     Passa para a página seguinte ou anterior.
	• 🞜 (Ferram.)  Apresenta o menu da opção Gestor de Canais. (O menu Opções pode variar consoante a situação).
	Ícones de estado do canal
	Canal analógico.
	• ♥ : Canal definido como Favoritos.
	• ✓ : Canal seleccionado carregando no botão amarelo.
	Programa a ser transmitido actualmente.
	• Canal bloqueado.
	Programa reservado.
Lista Canais	Pode ver todos os canais procurados.
	Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão [CH LIST] do telecomando.

MENU	DESCRIÇÃO
Transfer. Lista Canais	Importa ou exporta o mapa de canais. Deve ligar um dispositivo de armazenamento USB para utilizar esta função.
	<ul> <li>É apresentado o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.</li> </ul>
	O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0.
	<importar do="" usb=""> : Importa a lista de canais a partir do USB.</importar>
	<exportar para="" usb=""> : Exporta a lista de canais para o USB.</exportar>
Sintonia fina	Utilize a sintonização fina para regular manualmente um determinado canal até conseguir a recepção ideal.
	<ul> <li>Se não memorizar o canal onde foi efectuada a sintonização fina, os ajustes não são gravados.</li> </ul>
	<ul> <li>Os canais memorizados onde foi efectuada a sintonização fina estão marcados com um asterisco " * " no lado direito do número do canal na faixa do canal.</li> </ul>
	<ul> <li>Para repor a sintonização fina, seleccione <repor> carregando no botão ▼ e em seguida no botão [♣].</repor></li> </ul>
	<ul> <li>A sintonização fina apenas pode ser utilizada nos canais analógicos.</li> </ul>

# Configurar



MENU	DESCRIÇÃO
Plug & Play	Faz aparecer novamente os itens de menu apresentados quando ligou o televisor pela primeira vez.
Tempo	<ul> <li><relógio>         Tem de acertar o relógio de modo a que possa utilizar todas as funcionalidades do temporizador do televisor.</relógio></li> <li><modo relógio="">         Pode definir a hora actual de forma manual ou automática.</modo></li> <li><auto.> - <manual> </manual></auto.></li> <li>Consoante a estação de transmissão e o sinal, a hora actual pode não ser acertada</li> </ul>
	correctamente. Se tal acontecer, acerte a hora manualmente.  • A antena ou cabo deve estar ligado para que a hora seja acertada automaticamente.
	• <definição do="" relógio=""> Pode definir manualmente a hora actual.</definição>
	<ul> <li>Esta função apenas está disponível quando a opção <modo relógio=""> está definida para <manual>.</manual></modo></li> </ul>
	<ul> <li>Pode definir directamente o dia, o mês, o ano, a hora e o minuto, ao carregar nos botões numéricos do telecomando.</li> </ul>
	A hora actual é apresentada sempre que carrega no botão [INFO].
	<ul> <li>Se desligar o cabo de alimentação, terá de acertar novamente o relógio.</li> </ul>
	<ul> <li><temporizador>         O temporizador desliga automaticamente o televisor após o tempo predefinido.         • <desligado> - &lt;30 min.&gt; - &lt;60 min.&gt; - &lt;90 min.&gt; - &lt;120 min.&gt; - &lt;150 min.&gt; - &lt;180 min.&gt;     </desligado></temporizador></li> <li>Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferram Também pode definir o temporizador seleccionando <ferram.> → <temporizador>.</temporizador></ferram.></li> </ul>
	Para cancelar a função <temporizador>, seleccione <desligado>.</desligado></temporizador>

<ul> <li>Temporizador 1 / Temporizador 2 / Temporizador 3&gt;         Pode configurar três definições diferentes para ligar / desligar através do temporizador. Em primeiro lugar, deve acertar o relógio.</li> <li>&lt; Ligar à hora definida&gt; / &lt; Desligar à hora definida&gt; Defina &lt; Activar/Desactivar&gt;, &lt; Hora&gt; e &lt; Minuto&gt;.         (Para activar o temporizador com a definição escolhida, defina &lt; Activar&gt;.)</li> <li>&lt; Volume&gt;         Seleccione o nível de volume pretendido.</li> <li>&lt; Fonte&gt;         Seleccione o conteúdo de TV ou USB que pretende reproduzir quando o televisor se ligar automaticamente.         (Só pode seleccionar USB se houver um dispositivo USB ligado ao televisor)</li> <li>&lt; Antena&gt;         Veja o tipo de antena. (<antena> ou <cabo>).</cabo></antena></li> <li>■ Também pode definir a função <antena> seleccionando <canal> → <antena>.</antena></canal></antena></li> <li>&lt; Canal&gt; (quando a opção <fonte> está definida para <tv>)         Seleccione o canal pretendido.</tv></fonte></li> <li>&lt; Conteúdos&gt; (quando a opção <fonte> está definida para <usb>)         Seleccione uma pasta do dispositivo USB que contenha os ficheiros de música ou de fotografia que pretende reproduzir quando o televisor se ligar automaticamente.</usb></fonte></li> <li>■ Se não houver ficheiros de música no dispositivo USB ou se a pasta que contém ficheiros de música não tiver sido seleccionada, a função de temporizador não</li> </ul>
funciona correctamente.  • Se existir apenas um ficheiro de fotografia no dispositivo USB, a apresentação de diapositivos não é reproduzida.  • Se o nome da pasta for demasiado longo, não pode seleccionar a pasta.  • É atribuída uma pasta a cada dispositivo USB que utilizar. Se utilizar mais do que um dispositivo USB do mesmo tipo, certifique-se de que as pastas atribuídas a cada dispositivo USB têm nomes diferentes.  • <repetir> Seleccione <uma vez="">, <tod dias="">, <seg~sex>, <seg~sáb>, <sáb~dom> ou <manual>.  Se a opção <manual> estiver seleccionada, carregue no botão ▶ para seleccionar odia da semana pretendido. Carregue no botão [♣²] sobre o dia pretendido e a marca (✓) aparece.  • Pode acertar as <hora>, os <minuto> e o canal carregando nos botões numéricos do telecomando.  • Desligar automaticamente  Quando definir o temporizador para Ligado, o televisor acabará por se desligar se não carregar em nenhum comando durante 3 horas após o temporizador ter ligado o televisor. Esta função apenas está disponível no modo Ligado do temporizador e permite evitar sobreaquecimentos, que podem ocorrer se o televisor permanecer</minuto></hora></manual></manual></sáb~dom></seg~sáb></seg~sex></tod></uma></repetir>


MENU	DESCRIÇÃO
Idioma	<ul> <li><idioma do="" menu="">         O idioma escolhido só afecta as mensagens OSD.</idioma></li> <li><idioma do="" teletexto="">         Pode definir o Idioma do Teletexto seleccionando o idioma.</idioma></li> </ul>
	O inglês é a predefinição para os casos em que o idioma seleccionado não está disponível na transmissão.
	<ul> <li><preferência></preferência></li> <li><idioma de="" principal="" áudio=""> / <idioma de="" secundário="" áudio=""> / <idioma de="" legendas="" principal=""> / <idioma legendas="" secund.=""> / <idioma de="" principal="" teletexto=""> / <idioma secund.="" teletexto=""></idioma></idioma></idioma></idioma></idioma></idioma></li> <li>Ao utilizar esta função, os utilizadores podem seleccionar um dos idiomas. O idioma seleccionado</li> </ul>
	aqui é o predefinido para quando o utilizador selecciona um canal.  Se alterar a definição de idioma, o Idioma das legendas, o Idioma de áudio e o Idioma do
	<ul> <li>teletexto do menu Idioma mudam automaticamente para o idioma seleccionado.</li> <li>O Idioma de áudio, o Idioma das legendas e o Idioma do teletexto do menu Idioma mostram uma lista de idiomas suportados pelo canal actual e a selecção aparece realçada.</li> </ul>
	<ul> <li>Se alterar esta definição de idioma, a nova selecção só é válida para o canal actual. A definição alterada não muda a definição do Idioma principal das legendas, Idioma principal, ou do Idioma principal do teletexto do menu Preferência.</li> </ul>
Legenda	Utilize este menu para definir o Modo de <legenda>.</legenda>
3	<normal> no menu são as legendas básicas e <defic. auditiva=""> são as legendas para uma pessoa com deficiências auditivas.</defic.></normal>
	• <legenda></legenda>
	Define as legendas como Lig. ou Deslig.  • <modo></modo>
	Define o modo de legenda.
	<li><idioma da="" legenda="">     Define o idioma da legenda.</idioma></li>
	<ul> <li>Se o programa que estiver a ver não suportar a função <defic. auditiva="">, o modo <normal> é automaticamente activado mesmo que o modo <defic. auditiva=""> esteja seleccionado.</defic.></normal></defic.></li> </ul>
	<ul> <li>O inglês é a predefinição para os casos em que o idioma seleccionado não está disponível na transmissão.</li> </ul>
	<ul> <li>Para seleccionar estas opções, basta carregar no botão [SUBT] do telecomando.</li> </ul>
Texto Digital	Se o programa for transmitido com texto digital, esta função é activada.
(Apenas para o Reino Unido)	
	<ul> <li>MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group)</li> </ul>
	<ul> <li>É uma norma internacional para sistemas de codificação de dados utilizada em multimédia e hipermédia. Funciona a um nível mais elevado do que o sistema MPEG, incluindo hipermédia de ligação de dados tais como imagens fixas, serviço de caracteres, animação, gráficos e ficheiros de vídeo, bem como dados multimédia. MHEG é uma tecnologia de interacção com o utilizador em tempo de execução e está a ser aplicada a diversos campos, incluindo VOD (Video-On-Demand), ITV (Interactive TV), EC (Electronic Commerce), tele-educação, teleconferência, bibliotecas digitais e jogos em rede.</li> </ul>

MENU	DESCRIÇÃO
Segurança	<ul> <li>Antes de a janela de configuração ser apresentada, surge o ecrã para a introdução do número PIN. Introduza o número PIN de 4 dígitos.</li> <li>O número PIN predefinido de um televisor novo é 0-0-0-0. Pode alterar o PIN seleccionando <alterar pin=""> a partir do menu.</alterar></li> </ul>
	<ul> <li><bloq. crianças="">         Esta função impede que utilizadores não autorizados, como crianças, vejam programas não apropriados, cortando a imagem e o som.     </bloq.></li> <li><desligado>-<ligado></ligado></desligado></li> </ul>
	Disponível apenas se a fonte de <introduzir> estiver definida para <tv>.</tv></introduzir>
	<ul> <li><bloqueio crianças="" para=""> (consoante o país)         Impede que utilizadores não autorizados, como crianças, assistam a programas não autorizados através de um código PIN de 4 dígitos definido pelo utilizador. Se o canal seleccionado está bloqueado, o símbolo</bloqueio></li></ul>
	<ul> <li>Quando <bloqueio crianças="" para=""> está definido para &lt;18&gt;, o ecrã de introdução de PIN é apresentado antes de mudar de canais (apenas em França).</bloqueio></li> </ul>
	<ul> <li>Pode bloquear programas de televisão configurando classificações em <bloqueio para<br="">Crianças&gt; como <i> (crianças), <t> (toda a audiência), <sc> (sem classificação) e <x> (conteúdos para adultos). Quando <bloqueio crianças="" para=""> está definido para <x>, o ecrã de introdução de PIN é sempre apresentado antes de mudar de canais (apenas em Espanha).</x></bloqueio></x></sc></t></i></bloqueio></li> </ul>
	<ul> <li>Pode bloquear programas de televisão configurando classificações em <bloqueio para<br="">Crianças&gt; como <crianças>, <jovens> ou <adultos> (apenas na Suécia).</adultos></jovens></crianças></bloqueio></li> </ul>
	• <alterar pin=""> Pode alterar o seu número de identificação pessoal necessário para configurar o televisor.</alterar>
	Caso se esqueça do código PIN, carregue nos botões do telecomando pela sequência seguinte, repondo o PIN para 0-0-0-0: [POWER] (Desligado)→ [MUTE]→ 8 → 2 → 4 → [POWER] (Ligado).

MENU	DESCRIÇÃO
Geral	<ul> <li><poup. energia="" máx.="">         Poupa energia desligando o produto quando o PC não é utilizado durante um período específico.     </poup.></li> <li><desligado>-<ligado></ligado></desligado></li> </ul>
	<ul> <li><modo jogo="">         Quando ligar uma consola de jogos, como a PlayStation™ ou Xbox™, pode tirar partido de uma experiência de jogo mais realista seleccionando o menu Jogos.     </modo></li> <li><desligado>-<ligado></ligado></desligado></li> </ul>
	Restrições no Modo Jogo (Atenção)
	<ul> <li>Para desligar a consola de jogos e ligar outro dispositivo externo, defina <modo jogo=""> para <desligado> no menu de configuração. Se visualizar o menu TV em <modo jogo="">, o ecrã treme ligeiramente.</modo></desligado></modo></li> </ul>
	Se o <modo jogo=""> estiver definido para <ligado> :</ligado></modo>
	<ul> <li>O modo <lmagem> muda automaticamente para <padrão> e não pode ser alterado.</padrão></lmagem></li> </ul>
	<ul> <li>O modo <som> muda automaticamente para <filme> e n\u00e3o pode ser alterado.</filme></som></li> <li>Regule o som utilizando o equalizador.</li> </ul>
	<ul> <li>O <modo jogo=""> não está disponível nos modos <tv> e <pc>.</pc></tv></modo></li> </ul>
	<ul> <li>Se, depois de ligar o dispositivo externo ao televisor, a imagem não estiver em condições, verifique se a opção <modo jogo=""> está definida para <ligado>. Defina <modo jogo=""> para <desligado> e ligue os dispositivos externos.</desligado></modo></ligado></modo></li> </ul>
	<transparên. menu=""></transparên.>
	Define a transparência do menu.
	• <melodia></melodia>
	Pode definir a melodia que toca quando o produto liga ou desliga.
	A <melodia> não é reproduzida</melodia>
	<ul> <li>Quando o televisor não emite som, porque alguém carregou no botão [MUTE].</li> </ul>
	<ul> <li>Quando o televisor n\u00e3o emite som, porque algu\u00e9m reduziu o volume para o valor m\u00ednimo com o bot\u00e3o [-].</li> </ul>
	<ul> <li>Quando o televisor é desligado pela função <temporizador>.</temporizador></li> </ul>


MENU	DESCRIÇÃO
PIP	Pode utilizar a função PIP para ver o sintonizador de televisão e, em simultâneo, uma fonte de vídeo externa. Este produto inclui um sintonizador incorporado, que não permite o funcionamento da opção PIP no mesmo modo.
	Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu Ferram Também pode definir o temporizador seleccionando <ferram.> → <pip>.</pip></ferram.>
	<ul> <li>Definições PIP</li> </ul>
	Imagem principal Imagem secundária
	Componente, HDMI1, HDMI2, PC TV
	<ul> <li>Se desligar e voltar a ligar o televisor enquanto vê imagens no modo PIP, a janela PIP desaparece.</li> </ul>
	<ul> <li>A imagem na janela PIP pode ficar pouco natural se utilizar o ecr</li></ul>
	• <pip></pip>
	Pode activar ou desactivar a função PIP.
	<ul> <li><li><li><li><li><li><li><li><li><li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>
	Canal>     Pode seleccionar o canal para o ecrã secundário.
	Tode selectional o canal para o cera secundano.
	A opção <canal> está disponível quando a opção <fonte> está definida para <tv>.</tv></fonte></canal>
	• <fonte></fonte>
	Pode seleccionar uma fonte da imagem secundária.
	• <tam.>→ ■ / □</tam.>
	Pode seleccionar o tamanho da imagem secundária.
	• <posição>→ / □ / □ / □</posição>
	Pode seleccionar uma posição para a fonte da imagem PIP.
	<ul> <li>Seleção do Som</li> <li>Pode escolher o som pretendido (<principal> / <sub>) no modo <pip>.</pip></sub></principal></li> </ul>
	• <principal> - <sub></sub></principal>
Interface Comum	<menu ci=""></menu>
	Permite ao utilizador seleccionar a partir do menu fornecido pelo CAM.
	Seleccione o Menu CI com base no menu do PC Card.
	Contém informações sobre o CAM introduzido na ranhura CI e apresenta-as no ecrã.  Os dados apresentados em Application Info referem-se ao CI CARD. Pode instalar o CAM a qualquer altura, independentemente de o televisor estar ligado ou desligado.
	Compre um módulo CI CAM no seu revendedor mais próximo ou por telefone.
	2. Insira com firmeza o "CI ou CI+ CARD" no CAM na direcção da seta.
	3. Insira o CAM com o "CI ou CI+ CARD" na ranhura da interface comum, na direcção da seta para que fique alinhado paralelamente com a ranhura.
	Verifique se consegue ver uma imagem num canal de sinal codificado.
	<u> </u>

# Introduzir



MENU	DESCRIÇÃO						
Lista de Fontes	Utilize para seleccionar <pc>, <tv>, ou outra fonte de entrada externa ligada ao produto. Utilize para seleccionar o seu ecrã preferido.</tv></pc>						
	Carregue no botão [SOURCE] do telecomando.						
	• <tv> / <ext.> / <pc> / <av> / <componente> / <hdmi1> / <hdmi2> / <usb></usb></hdmi2></hdmi1></componente></av></pc></ext.></tv>						
	AV> e <componente> não podem estar ligados em simultâneo.</componente>						
	<ul> <li>Na <lista de="" fontes="">, as entradas ligadas serão realçadas.</lista></li> </ul>						
	<ext.> e <pc> mantêm-se sempre activadas.</pc></ext.>						
Editar Nome	Atribua um nome ao dispositivo de entrada ligado às tomadas de entrada para facilitar a selecção da fonte de entrada.						
	• <vcr> - <dvd> - <stb cabo=""> - <satélite stb=""> - <stb pvr=""> - <receptor av=""> - <jogos> - <câmara de="" vídeo=""> - <pc> - <dvi pc=""> - <dispositivos dvi=""> - <tv> - <iptv> - <blu-ray> - <hd dvd=""> - <dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></dispositivos></dvi></pc></câmara></jogos></receptor></stb></satélite></stb></dvd></vcr>						
	Quando um PC com uma resolução de 1920 x 1080 a 60 Hz está ligado a uma porta [HDMI IN 1, 2 (DVI)], deve definir o modo <hdmi> para <dvi pc=""> em <editar nome=""> do modo <introduzir>. Neste caso, é necessária uma ligação de som em separado.</introduzir></editar></dvi></hdmi>						

# Aplicação



MENU	DESCRIÇÃO
Media Play	Reproduza ficheiros de fotografia, música e/ou filme gravados num dispositivo USB de classe de armazenamento de massa (MSC).  Consulte "3-6. Media Play" para mais informações.
Anynet+ (HDMI-CEC)	O que é a <anynet+>?</anynet+>
	<anynet+> é uma função que permite controlar, a partir do telecomando do televisor Samsung, todos os dispositivos Samsung ligados que suportam <anynet+>. O sistema <anynet+> apenas pode ser utilizado com dispositivos Samsung que tenham a funcionalidade <anynet+>. Para saber se o seu dispositivo Samsung dispõe desta funcionalidade, verifique se existe um logótipo <anynet+> no mesmo. Consulte "3-7. Anynet+ (HDMI-CEC)" para mais informações.</anynet+></anynet+></anynet+></anynet+></anynet+>

# **Assistência**




MENU	DESCRIÇÃO
Auto-diagnóstico	<ul> <li><teste de="" imagem=""> <ul> <li>Caso tenha algum problema com a qualidade da imagem, execute o teste de imagem. Verifique o padrão de cores no ecrã para ver se o problema persiste.</li> <li><sim></sim></li> </ul> </teste></li> </ul>
	Se o padrão de teste não aparecer ou se houver interferências no mesmo, seleccione <sim>.  Pode haver algum problema com o televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assistência.</sim>
	• <não></não>
	Se o padrão de teste for visualizado correctamente, seleccione <não>. Pode haver algum problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.</não>
	<teste de="" som=""></teste>
	Caso tenha algum problema com o som, execute o teste de som. Pode verificar o som ao reproduzir uma melodia através do televisor.
	• <sim></sim>
	Se durante o teste de som apenas conseguir ouvir som de um altifalante ou não conseguir ouvir som de qualquer altifalante, seleccione <sim>. Pode haver algum problema com o televisor. Contacte o centro de atendimento da Samsung para obter assistência.</sim>
	• <não></não>
	Se conseguir ouvir som a partir dos altifalantes, seleccione <não>. Pode haver algum problema com o equipamento externo. Verifique as ligações. Se o problema persistir, consulte o manual do utilizador do dispositivo externo.</não>
	<ul> <li>Se n\u00e3o ouvir som a partir dos altifalantes do televisor, antes de executar um teste de som, certifique-se de que <seleccionar altifalante=""> est\u00e1 definido para <altifalante da<br="">TV&gt; no menu <som> .</som></altifalante></seleccionar></li> </ul>
	<ul> <li>A melodia será ouvida durante o teste mesmo que <seleccionar altifalante=""> esteja definido para <altifalante exter.=""> ou que o som seja cortado carregando no botão [MUTE].</altifalante></seleccionar></li> </ul>
	<informações (apenas="" canais="" digitais)="" do="" sinal=""></informações>
	Ao contrário dos canais analógicos, cuja qualidade de recepção pode variar entre "com interferências" e clara, os canais digitais (HDTV) ou têm qualidade de recepção perfeita ou a recepção nem sequer é possível. Por isso, ao contrário dos canais analógicos, não pode fazer a sintonização fina aos canais digitais. Pode, contudo, ajustar a antena para melhorar a recepção dos canais digitais disponíveis.
	Se o medidor da intensidade do sinal indicar que o sinal é fraco, ajuste fisicamente a antena para aumentar a intensidade do sinal. Continue a ajustar a antena até encontrar a melhor posição com o sinal mais forte.
	• <resolução de="" problemas=""> Se achar que o televisor tem um problema, consulte esta descrição.</resolução>
	Se nenhuma destas sugestões de resolução de problemas se aplicarem, contacte o centro de assistência ao cliente da Samsung.

MENU	DESCRIÇÃO
Actualização do Software	<ul> <li><por usb="">         Introduza no televisor a unidade USB que contém a actualização do firmware transferida do site samsung.com. Tenha cuidado para não desligar a corrente ou retirar a unidade USB enquanto as actualizações estiverem a ser executadas. O televisor desliga-se e volta a ligar automaticamente após terminar a actualização do firmware. Verifique a versão do firmware depois de concluir as actualizações (a nova versão terá um número superior à versão anterior).             Quando o software é actualizado, as definições de áudio e de vídeo que fez voltam às predefinições (de fábrica). Recomenda-se que anote as suas definições para que possa facilmente repô-las depois da actualização.             <por canal="">             Actual. no Modo de Espera&gt;             Para continuar a actualizar o software com o interruptor de corrente principal ligado, seleccione ligado carregando no botão ▲ ou ▼ . 45 minutos depois de entrar no modo de espera, uma actualização manual é iniciada automaticamente. Dado que o aparelho está ligado internamente, o LED pode ficar aceso durante algum tempo. Este fenómeno pode persistir durante mais de 1 hora até a actualização do software ficar concluída.             &lt; Software Alternativo&gt;(Cópia de segurança)             Se surgir algum problema com o novo firmware, que esteja a afectar o funcionamento, pode alterar o software para a versão anterior.             Se o software for alterado, é apresentado o software existente.             Pode substituir o software actual por um software alternativo com 'Software Alternativo'.     </por></por></li> </ul>
Guia de Ligação HD	Este menu apresenta o método de ligação que proporciona a melhor qualidade para um HDTV. Consulte estas informações quando ligar dispositivos externos ao televisor.
Contactar a Samsung	Leia esta informação quando o televisor não funcionar correctamente ou caso queira actualizar o software. Esta informação ser-lhe-á útil no que diz respeito ao centro de atendimento e aos métodos de transferência de ficheiros de software e produtos.





Reproduza ficheiros de fotografia, música e/ou filme guardados num dispositivo USB de classe de armazenamento de massa (MSC) e/ou no seu PC.



# Ligar um dispositivo USB



- 1. Ligue o televisor.
- 2. Ligue um dispositivo USB que contenha ficheiros de fotografia, música e/ou filmes à tomada [USB] na parte posterior do televisor
- 3. Quando o dispositivo USB estiver ligado ao televisor, aparece uma janela de contexto. Em seguida, pode seleccionar < Media Play>.
  - O equipamento pode não funcionar correctamente com ficheiros multimédia não licenciados.

## Segue-se uma lista de itens que deve conhecer antes de utilizar o <Media Play>

- O MTP (Media Transfer Protocol Protocolo de transferência multimédia) não é suportado.
- O sistema de ficheiros suporta FAT16, FAT32 e NTFS.
- Determinados tipos de câmaras digitais e dispositivos áudio USB podem não ser compatíveis com este televisor.
- O <Media Play> apenas suporta dispositivos de classe de armazenamento em massa USB (MSC). MSC é um dispositivo de transporte em volume de classe de armazenamento em massa. As pen USB e os leitores de cartões flash são exemplos de dispositivos MSC. Os dispositivos devem ser ligados directamente à porta USB do televisor. O USB (HDD) não é suportado.
- Antes de ligar o dispositivo ao televisor, efectue uma cópia de segurança dos seus ficheiros de modo a prevenir danos ou perda de dados. A SAMSUNG não se responsabiliza por quaisquer danos ou perda de dados.
- · Não desligue o dispositivo USB enquanto este estiver a carregar.
- Quanto maior for a resolução da imagem, mais tempo leva a ser apresentada no ecrã.
- A resolução JPEG máxima suportada é de 15 360 x 8640 pixels.

- Para ficheiros não suportados ou danificados, a mensagem "Not Supported File Format" (Formato de ficheiro não suportado) é apresentada.
- · Se os ficheiros estiverem ordenados por Basic View (Visual. Básica), pode ver até 1000 ficheiros por pasta.
- Não é possível reproduzir ficheiros MP3 com DRM que tenham sido transferidos através de um site pago. A Gestão de direitos digitais (DRM - Digital Rights Management) é uma tecnologia que suporta a criação, distribuição e gestão de conteúdos, de forma integrada e abrangente, incluindo a protecção de direitos e interesses dos fornecedores de conteúdos, a prevenção de cópias ilegais do conteúdo e, também, a gestão de cobranças e de contratos.
- Se houver mais de 2 dispositivos PTP ligados, só pode utilizar um de cada vez.
- Se houver mais de dois dispositivos MSC ligados, alguns deles podem não ser reconhecidos. Os dispositivos USB que necessitem de um nível elevado de potência (mais de 500 mA ou 5 V) podem não ser suportados.
- Se surgir uma mensagem de aviso relativa ao excesso de potência quando ligar ou utilizar um dispositivo USB, este pode não ser reconhecido ou pode não funcionar correctamente.
- Se o televisor ficar inactivo durante o período de tempo definido em <Tempo Protecção Aut.>, a protecção de ecrã é activada.
- O modo de poupança de energia de determinadas unidades de disco rígido externas pode ser automaticamente desactivado quando as ligar ao televisor.
- Se utilizar um cabo de extensão USB, o dispositivo USB pode não ser reconhecido ou pode não ser possível ler os ficheiros aí armazenados
- Se o dispositivo USB que estiver ligado ao televisor não for reconhecido, se a lista de ficheiros do dispositivo estiver danificada ou se um dos ficheiros da lista não for reproduzido, ligue o dispositivo USB ao PC, formate o dispositivo e verifique a ligação.
- Se um ficheiro eliminado do PC ainda aparecer quando executa o <Media Play>, utilize a função "Empty the Recycle Bin" (Esvaziar reciclagem) do PC para eliminar o ficheiro de forma permanente.

### Apresentação do ecrã

Aceda ao ficheiro pretendido utilizando os botões para cima/baixo/direita/esquerda e, em seguida, carregue no botão [] ou [] (Reproduzir). O ficheiro é reproduzido.

Suporta as opções < Ver Dispositivos > e < Página Principal > na página inicial do < Media Play >.



NÚMERO	MENU	DESCRIÇÃO
0	Informação	Pode verificar o nome do ficheiro seleccionado e o número de ficheiros e páginas.
2	Secção da lista de ordenação	Apresenta o padrão de ordenação.
	ordonaşad	O padrão de ordenação varia consoante os conteúdos.

NÚMERO	MENU	DESCRIÇÃO
6	Botões de funciona- mento	<ul> <li>A Vermelho (Alt. Dispos.)         Selecciona um dispositivo ligado.</li> <li>B Verde (Preferência)         Define as preferências do ficheiro. (não suportado na opção Basic View (Visual. Básica))</li> <li>Amarelo (Seleccionar):         Selecciona vários ficheiros da lista de ficheiros. Os ficheiros seleccionados são marcados com um símbolo.</li> <li>Azul (Ordenação)         Selecciona a lista de ordenação.</li> <li>Aresenta o menu de opções.</li> <li>Se utilizar o botão [◄] (REW) ou [►] (FF), a lista de ficheiros pode passar para a página seguinte ou anterior.</li> </ul>
4	Secção da lista de ficheiros	Pode confirmar os ficheiros e os grupos que estão ordenados por categoria.

#### **Vídeos**

### Reprodução de vídeos



- 1. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar <Vídeos> e, em seguida, carregue no botão [⊡] no menu <Media Play>.
- 2. Carregue no botão ◄/►/▲/▼ para seleccionar o vídeo pretendido a partir da lista de ficheiros.
- 3. Carregue no botão [ ] ou [ ] (Reproduzir).
  - · O ficheiro seleccionado é apresentado na parte superior, com o respectivo tempo de reprodução.
  - Se a informação sobre a duração do vídeo for desconhecida, o tempo de reprodução e a barra de progresso não são apresentados.

  - Neste modo, pode reproduzir clips de filme de um jogo, mas não pode jogá-lo.
- Formatos de legenda suportados

NOME	EXTENSÃO DO FICHEIRO	FORMATO
MPEG-4 (texto baseado no tempo)	.ttxt	XML
SAMI	.smi	HTML

NOME	EXTENSÃO DO FICHEIRO	FORMATO	
SubRip	.srt	baseado em cadeias de texto	
SubViewer	.sub	baseado em cadeias de texto	
Micro DVD	.sub ou .txt	baseado em cadeias de texto	

# • Formatos de vídeo suportados

EXTENSÃO DO FICHEIRO	CATEGORIA	CODEC DE VÍDEO	RESOLUÇÃO	VELOCID ADE DE FOTOGR AMAS (FPS)	VELOCID ADE DE TRANSMI SSÃO (MBPS)	CODEC DE ÁUDIO
*.avi	AVI	Divx 3.11 /	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
*.mkv	MKV	4.x / 5.1 / 6.0				MP3
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	AC3
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	LPCM ADPCM
		MPEG4 SP / ASP	1920 x 1080	6 ~ 30	8	DTS Core
		Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920 x 1080	6 ~ 30	8	MP3
		XviD	1920 x 1080	6 ~ 30	8	AC3
*.asf	ASF	H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	LPCM ADPCM
		MPEG4 SP /	1920 x 1080	6 ~ 30	8	WMA
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920 x 1080	6 ~ 30	25	WMA
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3
*.mp4	MP4	MPEG4 SP /	1920 x 1080	6 ~ 30	8	ADPCM AAC
		XVID	1920 x 1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920 x 1080	6 ~ 30	25	ADPCM
*.3gp	3GPP	MPEG4 SP /	1920 x 1080	6 ~ 30	8	AAC HE-AAC
		MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3
*.vro	VRO VOB	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	MPEG LPCM
*.mpg *.mpeg		MPEG1	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3
	PS	MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	MPEG
	гэ	H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	LPCM AAC

EXTENSÃO DO FICHEIRO	CATEGORIA	CODEC DE VÍDEO	RESOLUÇÃO	VELOCID ADE DE FOTOGR AMAS (FPS)	VELOCID ADE DE TRANSMI SSÃO (MBPS)	CODEC DE ÁUDIO
		MPEG2	1920 x 1080	24 / 25 / 30	30	AC3
*.ts *.tp *.trp	TS	H.264	1920 x 1080	6 ~ 30	25	AAC
		VC1	1920 x 1080	6 ~ 30	25	MP3 DD+ HE-AAC

#### Outras restrições

- Se surgirem problemas com os conteúdos de um codec, este não será suportado.
  - Se a informação relativa a uma categoria estiver incorrecta e o ficheiro der erro, não vai conseguir reproduzir a categoria correctamente.
  - O som ou vídeo podem não funcionar se os conteúdos tiverem uma velocidade de transmissão/velocidade de fotogramas superior aos fotogramas/seg. apresentados na tabela acima. Se as informações de uma categoria estiverem incorrectas e o ficheiro der erro, a categoria não pode ser reproduzida correctamente.

DESCODIFICADOR DE VÍDEO	DESCODIFICADOR DE ÁUDIO
<ul> <li>Suporta até H.264, Nível 4.1</li> <li>H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 e AVCHD não são suportados.</li> </ul>	<ul> <li>Suporta até WMA 7, 8, 9, STD</li> <li>WMA 9 PRO não suporta áudio de 2 canais, multicanal ou áudio sem perda.</li> </ul>
<ul><li>O GMC não é suportado.</li><li>H.263 não é suportado.</li></ul>	A frequência de amostragem de 22 050 Hz mono WMA não é suportada.

#### Reprodução de um ficheiro de filme de modo contínuo (Resume Play (Retomar Reprodução))

Se sair da função de reprodução de vídeos, pode reproduzir o vídeo posteriormente a partir do ponto em que parou.



- 1. Seleccione o ficheiro de filme que pretende reproduzir de modo contínuo carregando no botão ◀ ou ▶ a partir da secção da lista de ficheiros.
- 2. Carregue no botão [ ] (Reproduzir) / [ ].
- **3.** Seleccione <Repr. continuam.> (Resume Play (Retomar Reprodução)) carregando no botão azul. O filme irá iniciar a reprodução a partir do ponto em que foi interrompido.
- O botão azul fica disponível quando retomar a reprodução.
  - Se a função <Ajuda p/ repr. contínua filme> está definida para <Ligado> no menu <Definições>, aparece uma mensagem de contexto quando retoma a reprodução de um ficheiro de filme.

#### Música

#### Reprodução de música



- 1. Carregue no botão 


  ou 

  para seleccionar < Música > e, em seguida, carregue no botão [⊞] no menu < Media Play>.
- 2. Carregue no botão ◄/▶/▲/▼ na lista de ficheiros para seleccionar o ficheiro pretendido.
- 3. Carregue no botão [ ou [ (Reproduzir).

  - [Os botões ◄ ] (REW) e [▶ ] (FF) não funcionam durante a reprodução.
  - Só são apresentados os ficheiros com as extensões MP3 e PCM. Os ficheiros com outras extensões não são apresentados, mesmo que estejam guardados no mesmo dispositivo USB.
    - Se o som emitido for estranho quando reproduzir ficheiros MP3, ajuste o <Equalizador> no menu <Som>. (Um ficheiro MP3 com muita modulação pode causar um problema no som.)

#### **Fotografias**

Visualização de uma fotografia (ou apresentação de diapositivos)



- 1. Carregue no botão ◀ ou ▶ para seleccionar <Fotografias> e, em seguida, carregue no botão [♣] no menu <Media Play>.
- 2. Carregue no botão ◄/▶/▲/▼ na lista de ficheiros para seleccionar a fotografia pretendida.
- 3. Carregue no botão [ ] ou [ ] (Reproduzir).
  - Durante a apresentação da lista de fotografias, carregue no botão [ ] (Reproduzir) / [ ] do telecomando para iniciar a apresentação de diapositivos.
  - · Todos os ficheiros na secção da lista de ficheiros serão utilizados na apresentação de diapositivos.
  - Durante a apresentação de diapositivos, os ficheiros são apresentados por ordem.

- Os ficheiros de música podem ser automaticamente reproduzidos durante a Apresentação de Diapositivos se a opção <Música de Fundo> estiver definida para <Ligado>.
  - Não é possível alterar o < Modo BGM> antes de a música de fundo ser totalmente carregada.

# Reprodução de vários ficheiros

### Reprodução dos ficheiros de vídeo/música/fotografia seleccionados



- 1. Carregue no botão amarelo na lista de ficheiros para seleccionar o ficheiro pretendido.
- 2. Repita a operação acima descrita para seleccionar vários ficheiros.
  - - Para cancelar uma selecção, carregue novamente no botão amarelo.
    - Para anular a selecção de todos os ficheiros seleccionados, carregue no botão TOOLS e escolha Anular Selec.
       Tudo.
- 3. Carregue no botão TOOLS e seleccione < Reprod. Conteúdos Selecs. >.

### Reprodução de um grupo de ficheiros de vídeo/música/fotografia

- 1. Durante a apresentação de uma lista de ficheiros, aceda a um ficheiro de um determinado grupo.
- 2. Carregue no botão TOOLS e seleccione < Reprod. Grupo Actual>.

# Funções adicionais do Media Play

### Ordenação da lista de ficheiros

Carregue no botão azul na lista de ficheiros para ordenar os ficheiros.

CATEGORIA		OPERAÇÕES	VÍDEOS	MÚSICA	FOTOGR AFIAS
	Visual. Básica	Apresenta a pasta completa. Pode visualizar a fotografia seleccionando a pasta.	✓	<b>✓</b>	<b>✓</b>
A <sub>~Z</sub>	Título	Ordena e apresenta o título do ficheiro por ordem de símbolo/numérica/alfabética/especial.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
	Preferência	Ordena e apresenta os ficheiros por ordem de preferência. Pode alterar a preferência dos ficheiros na secção da lista de ficheiros utilizando o botão verde.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	✓

CATEGORIA		OPERAÇÕES	VÍDEOS	MÚSICA	FOTOGR AFIAS
30	Última Data	Ordena e apresenta os ficheiros pela data mais recente.	<b>✓</b>		<b>✓</b>
1)	Primeira Data	Ordena e apresenta os ficheiros pela data mais antiga.	✓		✓
<b>E</b> T	Artista	Ordena os ficheiros de música por artista em ordem alfabética.		<b>✓</b>	
	Álbum	Ordena os ficheiros de música por álbum em ordem alfabética.		<b>✓</b>	
<b>A</b>	Género	Ordena os ficheiros de música por género.		<b>✓</b>	
	Disposição	Ordena os ficheiros de música por disposição. Pode alterar as informações de disposição da música.		<b>✓</b>	
7	Mensal	Ordena e apresenta os ficheiros de fotografia por mês. Ordena apenas por mês (de Janeiro a Dezembro) inde- pendentemente do ano.			✓

# Menu de opções de reprodução de Vídeos / Música / Fotografias

Durante a reprodução de um ficheiro, carregue no botão TOOLS.

CATEGORIA	OPERAÇÕES	VÍDEOS	MÚSICA	FOTOGR AFIAS
Título	Pode passar directamente para o outro ficheiro.	<b>✓</b>		
Modo Repetir	Pode reproduzir ficheiros de filme e música repetidamente.	✓	<b>✓</b>	
Tamaho Imagem	Pode ajustar o tamanho da imagem de acordo com a sua preferência.	✓		
Definição de Ima- gem	Pode ajustar a definição da imagem.	✓		<b>✓</b>
Definição de Som	Pode ajustar a definição do som.	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>
Definição de Legenda	Pode reproduzir o ficheiro de vídeo com legendas. Esta função só funciona se o ficheiro das legendas e o ficheiro de vídeo tiverem o mesmo nome.	<b>✓</b>		
Áudio	Pode desfrutar dos vídeos num dos idiomas suportados sempre que necessário. A função é activada apenas quando são reproduzidos ficheiros de fluxo que suportam vários formatos de áudio.	<b>✓</b>		
Parar Apresenta- ção Diapositivos / Iniciar Apresent. Diapositivos	Permite iniciar ou parar uma apresentação de diapositivos.			<b>✓</b>
Vel. apr. diap.	Pode seleccionar a velocidade da apresentação de diapositivos durante a mesma.			<b>✓</b>

CATEGORIA	OPERAÇÕES	VÍDEOS	MÚSICA	FOTOGR AFIAS
Música de Fundo	Permite definir e seleccionar música de fundo enquanto se está a ver uma apresentação de diapositivos.			✓
Zoom	Pode fazer zoom de imagens no modo de ecrã inteiro.			<b>✓</b>
Rodar	Pode rodar imagens no modo de ecrã inteiro.			<b>✓</b>
Informação	Pode ver informações detalhadas sobre o ficheiro reproduzido.	<b>✓</b>	✓	✓

# Definições




# Utilizar o menu Definições

MENU	DESCRIÇÃO	
Ajuda p/ repr. contínua filme	Seleccione esta opção para apresentar a mensagem de contexto de ajuda para a reprodução de filmes em modo contínuo.  • <ligado>-<desligado></desligado></ligado>	
Obtenha o código de registo do DivX® VOD	Apresenta o código de registo autorizado para o televisor. Se aceder ao website do DivX e registar o código de registo com uma conta pessoal, pode transferir o ficheiro de registo VOD. Se reproduzir o registo VOD utilizando a aplicação <media play="">, o registo é concluído.  Para obter mais informações sobre o DivX® VOD, visite "www.DivX.com".</media>	
Obtenha código desactivação do DivX® VOD	Se o DivX® VOD não estiver registado, o código de desactivação do registo é apresentado. Se executar esta função com o DivX® VOD registado, o registo do DivX® VOD actual é desactivado.	
Informação	Seleccione esta opção para visualizar as informações sobre o dispositivo ligado.	

#### O que é a <Anynet+>?

<Anynet+> é uma função que permite controlar, a partir do telecomando do televisor Samsung, todos os dispositivos Samsung ligados que suportam <Anynet+>. O sistema <Anynet+ > apenas pode ser utilizado com dispositivos Samsung que tenham a funcionalidade <Anynet+>. Para saber se o seu dispositivo Samsung dispõe desta funcionalidade, verifique se existe um logótipo <Anynet+> no mesmo.

### Ligar dispositivos Anynet+



- 1. Ligue a tomada [HDMI IN 1, 2 (DVI)] do televisor e a tomada HDMI OUT do dispositivo <Anynet+> correspondente utilizando um cabo HDMI.
- 2. Ligue a tomada HDMI do sistema home theatre e a tomada HDMI OUT do dispositivo <Anynet+> correspondente utilizando um cabo HDMI.
- Ligue o cabo Óptico entre a tomada [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] do televisor e a Digital Audio Input do sistema home theatre.
  - Se seguir a ligação acima descrita, a tomada óptica só emite áudio de 2 canais. O som apenas é reproduzido no subwoofer e nos altifalantes frontais esquerdo e direito do sistema home theatre. Para ouvir áudio de 5.1 canais, ligue directamente a tomada [DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)] do leitor de DVD / receptor de satélite (ou seja, o dispositivo Anynet 1 ou 2) ao amplificador ou ao sistema home theatre, e não ao televisor.
  - Pode ligar apenas um sistema home theatre.
  - Pode ligar um dispositivo <Anynet+> utilizando o cabo HDMI. Alguns cabos HDMI podem n\u00e4o suportar fun\u00fc\u00fces <Anynet+>.
  - O sistema <Anynet+> funciona quando o dispositivo AV que suporta <Anynet+> está em espera ou ligado.
  - O sistema <Anynet+> suporta até 10 dispositivos AV. Pode ligar até 3 dispositivos do mesmo tipo.

#### Menu <Anynet+>

O menu <Anynet+> muda consoante o tipo e o estado dos dispositivos Anynet+ ligados ao televisor.

MENU <anynet+></anynet+>	DESCRIÇÃO
Ver TV	Muda o modo <anynet+> para o modo de transmissão de TV.</anynet+>
Lista Dispos.	Apresenta a lista de dispositivos Anynet+.
Gravação: (*recorder)	Começa imediatamente a gravar, utilizando o gravador.  (Esta função só está disponível para dispositivos que suportem a função de gravação.)
MENU (nome_dispositivo)	Apresenta os menus dos dispositivos ligados. Por exemplo, se está ligado um gravador de DVD, é apresentado o menu do disco do mesmo.
INFO (nome_dispositivo)	Aparece o menu de reprodução do dispositivo ligado. Por exemplo, se estiver ligado um gravador DVD, aparece o menu de reprodução do gravador DVD.
Parar Gravação: (*recorder)	Pára a gravação.
Receptor	O som é reproduzido através do receptor.

Se estiverem ligados vários dispositivos de gravação, estes são apresentados como (\*gravador); se só estiver ligado um dispositivo de gravação, este é apresentado como (\*nome\_dispositivo).

# Configurar o <Anynet+>





Carregue no botão [TOOLS] para visualizar o menu <Ferram.>. Também pode visualizar o menu <Anynet+> seleccionando <Ferram.> → <Anynet+ (HDMI-CEC)>


Utilizar o produto 3-7

MENU	DESCRIÇÃO
Lista Dispos.	1. Carregue no botão [TOOLS]. Carregue no botão [🕒] para seleccionar <anynet+ (hdmi-cec)="">.</anynet+>
	2. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar <lista dispos.=""> e depois carregue em [ك].</lista>
	- É apresentada uma lista dos dispositivos <anynet+> ligados ao televisor.</anynet+>
	- Se não encontrar o dispositivo que pretende, carregue no botão vermelho para procurar dispositivos.
	3. Carregue no botão ▲ ou ▼ para seleccionar um dispositivo específico e depois carregue em [♣]. Alterna para o dispositivo seleccionado.
	- <anynet+ (hdmi-cec)=""> deve estar definido para <ligado> no menu <aplicação> para que o menu <lista dispos.=""> apareça.</lista></aplicação></ligado></anynet+>
	Alternar para os dispositivos seleccionados pode demorar até 2 minutos. Não pode cancelar a operação durante o processo de comutação.
	O tempo necessário para a procura de dispositivos é determinado pelo número de dispositivos ligados.
	Quando a procura de dispositivos estiver concluída, não aparece o número de dispositivos encontrados.
	Embora o televisor procure automaticamente a lista de dispositivos quando é ligado através do botão de alimentação, os dispositivos ligados ao televisor podem não ser sempre apresentados automaticamente na lista de dispositivos. Carregue no botão vermelho para procurar o dispositivo ligado.
	Se tiver seleccionado o modo de entrada externa carregando no botão [SOURCE], não pode utilizar a função <anynet+>. Mude para um dispositivo <anynet+> utilizando a opção <lista dispos.="">.</lista></anynet+></anynet+>
Configurar	<anynet+ (hdmi-cec)=""></anynet+>
	Para utilizar a função <anynet+>, a opção <anynet+ (hdmi-cec)=""> tem de estar definida para <ligado>.</ligado></anynet+></anynet+>
	Quando a função <anynet+ (hdmi-cec)=""> está desactivada, todas as operações relacionadas com o &lt; Anynet+&gt; são igualmente desactivadas.</anynet+>
	<ul> <li><desligar automat.="">         Configurar um dispositivo <anynet+> para se desligar automaticamente quando o televisor é desligado.     </anynet+></desligar></li> </ul>
	A fonte activa no telecomando do televisor deve estar definida para TV de modo a utilizar a função <anynet+>.</anynet+>
	Se definir <desligar automat.=""> para <sim>, os dispositivos externos ligados também são desligados quando o televisor for desligado. Se um dispositivo externo ainda estiver a gravar, este pode não se desligar.</sim></desligar>

3-7 Utilizar o produto

## 3-8 Instalar o controlador do dispositivo

- Se instalar do controlador do dispositivo, pode configurar a resolução e a frequência adequadas para o produto. O controlador do dispositivo está incluído no CD fornecido com o produto. Se o ficheiro do controlador estiver danificado, visite um centro de assistência ou o website da Samsung Electronics (www.samsung.com) e transfira o controlador.
- 1. Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2. Clique em Controlador do Windows.
- 3. Conclua os restantes passos da instalação de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.
- 4. Seleccione o modelo do seu produto a partir da lista de modelos.



**5.** Confirme se a resolução e a taxa de actualização do ecrã apresentadas nas definições do Painel de controlo são as mais adequadas. Para obter mais informações, consulte o documento sobre o sistema operativo do Windows.

Utilizar o produto 3-8

### 3-9 Tabela do modo de sinal padrão

Este produto proporciona a máxima qualidade de imagem quando a visualização está definida na resolução ideal. A resolução ideal depende do tamanho do ecrã.

Por esta razão, a qualidade visual piora se a resolução ideal não for definida para o tamanho do painel. Recomenda-se a definição da resolução para o valor ideal do produto.

#### Temporização PC (entrada D-Sub e HDMI)

Se o sinal do PC for um dos modos de sinal padrão seguintes, o ecrã é definido automaticamente. No entanto, se o sinal do PC não for um dos modos de sinal seguintes, pode ser apresentado um ecrã em branco ou pode ser ligado apenas o LED de alimentação. Por esta razão, configure-o da seguinte forma, consultando o Manual do utilizador da placa gráfica.

RESOLUÇÃO	FREQUÊNCIA HORIZONTAL (KHZ)	FREQUÊNCIA VERTICAL (HZ)	FREQUÊNCIA DO RELÓGIO (MHZ)	POLARIDADE (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 X 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 X 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

#### Frequência horizontal

O tempo necessário para ler uma linha da esquerda para a direita no ecrã tem o nome de ciclo horizontal e a recíproca do ciclo horizontal tem o nome de frequência horizontal. A frequência horizontal é representada em kHz.

#### Frequência vertical

Um painel tem de apresentar a mesma imagem no ecrã dezenas de vezes por segundo para que os humanos consigam vê-la. Esta frequência tem o nome de frequência vertical. A frequência vertical é representada em Hz.

# 4 Instalar o software

## 4-1 Natural Color

# O que é o Natural Color ?

Este software só funciona com produtos Samsung e permite ajustar as cores apresentadas no produto e iguala as cores do produto às cores das imagens impressas. Para obter mais informações, consulte a ajuda online do software (F1).

O Natural Color é fornecido online. Pode trasferi-lo através do website em baixo para depois o instalar;

http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop\_download.html

Instalar o software 4-1

### O que é o MultiScreen?



O MultiScreen permite aos utilizadores dividir o produto em várias secções.

#### Instalar o software

- 1. Introduza o CD de instalação na unidade de CD-ROM.
- 2. Seleccione o programa de configuração do MultiScreen.
  - Se o ecrã de contexto para a instalação do software não aparecer no ecrã principal, encontre e clique duas vezes no ficheiro de configuração do MultiScreen do CD-ROM.
- 3. Quando aparecer o assistente de instalação, clique em [Next (Seguinte)].
- 4. Conclua os restantes passos da instalação do software de acordo com as instruções apresentadas no ecrã.
  - O software pode não funcionar correctamente se não reiniciar o computador após a instalação.
    - O ícone do MultiScreen pode não aparecer consoante o sistema do computador e as especificações do produto.
    - Se o ícone de atalho não aparecer, prima a tecla F5.

#### MultiScreen Requisitos de instalação

A instalação do MultiScreen pode ser afectada pela placa gráfica, pela placa-mãe e pelo ambiente de rede.

#### Sistema operativo

#### os

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- · Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- · Windows 7 32Bit
- Para o MultiScreen, recomenda-se o sistema operativo Windows 2000 ou posterior.

#### Hardware

- · No mínimo, 32 MB de memória
- · No mínimo, 60 MB de espaço livre na unidade de disco rígido

#### Remover o software

Clique em [Start (Iniciar)], seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] e, em seguida, clique duas vezes em [Add or Remove Programs (Adicionar ou remover programas)].

Seleccione MultiScreen da lista de programas e clique no botão [Add/Delete (Adicionar/Eliminar)].

4-2 Instalar o software

# 5 Resolução de problemas

## 5-1 Autodiagnóstico do produto

- Pode verificar se o produto está a funcionar correctamente, através da função de autodiagnóstico.
  - Se for apresentado um ecrã em branco e se o LED de alimentação começar a piscar, mesmo que o produto e o PC estejam ligados correctamente, execute a função de autodiagnóstico de acordo com os procedimentos abaixo.
- 1. Desligue o produto e o PC.
- 2. Separe o cabo D-Sub do produto.
- 3. Ligue o produto.
- 4. Se o produto estiver a funcionar correctamente, aparece a mensagem <Verificar cabo sinal.>.
  Nesse caso, se for apresentado outro ecrã em branco, certifique-se de que não há qualquer problema com o PC e com a ligação.

Resolução de problemas 5-1

Verifique o seguinte antes de solicitar a assistência pós-venda. Se o problema persistir, contacte o centro de assistência da Samsung Electronics mais próximo.

PROBLEMAS RELACIONADOS COM A INSTALAÇÃO (MODO PC)			
O ecrã do monitor oscila.	Verifique se o cabo de sinal entre o computador e o visor LED está correctamente ligado.		
	(Consulte Ligação a um Computador)		
Quando um cabo HDMI ou HDMI-DVI está	Os espaços em branco não ocorrem devido ao monitor.		
ligado ao monitor e ao PC, são apresentados espaços em branco nas partes superior e inferior do ecrã.	A causa deste problema está relacionada com o PC ou a placa gráfica, e pode ser resolvido ajustando o tamanho do ecrã na opção HDMI ou DVI no menu de definições da placa gráfica.		
	Se o menu de definições da placa gráfica não tiver uma opção para ajustar o tamanho do ecrã, actualize o controlador da placa gráfica para a versão mais recente.		
	(Contacte o fabricante da placa gráfica ou do computador para saber como ajustar as definições do ecrã.)		
PROBLEM	AS RELACIONADOS COM O ECRÃ		
O ecrã aparece em branco e o indicador de corrente está apagado.	Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem encaixado e o produto está ligado.		
	(Consulte Ligação a um Computador)		
Mensagem <verificar cabo="" sinal.=""></verificar>	Verifique se o cabo de sinal está bem ligado ao computador ou às fontes de vídeo.		
	(Consulte Ligação a um Computador)		
Aparece a mensagem <função não="" suportada=""></função>	Verifique a resolução máxima e a frequência do adaptador de vídeo.		
	Compare estes valores com os dados apresentados na Tabela do modo de sinal padrão.		
A imagem passa na vertical.	Verifique se o cabo de sinal está bem ligado. Ligue-o novamente.		
	(Consulte Ligação a um Computador)		
A imagem não está nítida. A imagem está desfo-	Execute o ajuste <grosso> e a sintonização <fino>.</fino></grosso>		
cada.	Volte a ligar depois de retirar todos os acessórios (cabo de extensão de vídeo, etc.)		
	Defina a resolução e a frequência para os intervalos recomendados.		
A imagem está instável e vibra.	a frequência definidas para a placa gráfica do computador são suportadas		
Aparecem imagens fantasma no ecrã.	pelo monitor. Caso contrário, reinicie-as de acordo com a <informação> actual apresentada abaixo do menu do monitor e com a Tabela de modo de sinal padrão.</informação>		
A imagem está muito clara ou muito escura.	Ajuste o Brilho e o Contraste		
	(Consulte <brilho>, <contraste>)</contraste></brilho>		
	O brilho do ecrã pode variar consoante o modo definido para <magicangle>.</magicangle>		
	Se definir <magicbright> para <contraste din.=""> o brilho do ecrã pode variar consoante o sinal de entrada.</contraste></magicbright>		
O ecrã está em branco e indicador luminoso de	O televisor está a utilizar o sistema de gestão de energia		
corrente pisca a cada 0,5 ou 1 segundo.	Carregue numa tecla do teclado.		
Ecrã em branco e intermitente.	Se aparecer a mensagem TEST GOOD (TESTAR) no ecrã quando carregar no botão [ MENU], verifique se as ligações entre o monitor e o computador foram bem feitas.		

5-2 Resolução de problemas

PROBLEMAS RELACIONADOS COM ÁUDIO		
Não se ouve o som	Verifique se o cabo de áudio está bem ligado à porta de entrada de áudio, no monitor, e à porta de saída de áudio, na placa de som.	
	(Consulte Ligação a um Computador)	
	Verifique o nível do volume.	
O nível do som está muito baixo.	Verifique o nível do volume.	
	Se o volume ainda estiver demasiado baixo depois de regular o controlo para o máximo, verifique o controlo de volume na placa de som ou no programa de software do computador.	
PROBLEMAS RELACIONADOS COM O TELECOMANDO		
Os botões do telecomando não responde.	Verifique as polaridades das pilhas (+/-).	
	Veja se as pilhas estão gastas.	
	Certifique-se de que o aparelho está ligado.	
	Verifique se o cabo de alimentação está ligado correctamente.	
	Veja se existe alguma lâmpada fluorescente ou de néon nas proximidades.	
NOTA SOBRE O ASPECTO DO PRODUTO		
Pode ver pequenas partículas se olhar de perto para a extremidade da moldura em volta do ecrã.	Tal faz parte do design do produto e não constitui um defeito.	

Resolução de problemas 5-2

FAQ	EXPERIMENTE FAZER O SEGUINTE!
Como posso alterar a frequência do sinal de víd-	Tem de alterar a frequência da placa gráfica.
eo?	Windows XP : Altere a frequência seleccionando Painel de controlo → Aspecto e temas → Ecrã→ Definições → Avançadas → Monitor, e depois altere a taxa de actualização em Definições do monitor.
	Windows ME/2000 : Altere a frequência seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Display (Ecrã) → Settings (Definições) → Advanced (Avançadas) → Monitor, e depois altere a taxa de actualização em Monitor Settings (Definições do monitor).
	Windows Vista: Altere a frequência, seleccionando Painel de controlo → Aspecto e personalização → Personalização → Definições de visualização → Definições avançadas → Monitor, e depois altere a frequência de actualização em Definições do monitor.
	Windows 7: Altere a frequência seleccionando Painel de Controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Ajustar a resolução → Definições avançadas → Monitor e, em seguida, altere a taxa de actualização em Definições do monitor.
	(Para obter mais informações, consulte o Manual do utilizador do computador ou da placa gráfica.)
Como posso alterar a resolução?	Windows XP : Altere a resolução seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Appearance and Themes (Aspecto e temas) → Display (Visualização) → Settings (Definições).
	Windows ME/2000 : Altere a resolução seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Display (Visualização) → Settings (Definições).
	Windows Vista : altere a resolução seleccionando Painel de controlo→Aspecto e personalização→Personalização→Definições de visualização.
	Windows 7: Altere a resolução seleccionando Painel de controlo → Aspecto e Personalização → Visualização → Ajustar a resolução.
	(Para obter mais informações, consulte o Manual do utilizador do computador ou da placa gráfica.)
Como posso utilizar a função de poupança de energia?	Windows XP : Configure-a seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Appearance and Themes (Aspecto e temas) → Display (Visualização) → Screen Saver Setting (Protecção de ecrã), ou configure-a na programação da BIOS do computador.
	Windows ME/2000 : Configure-a seleccionando Control Panel (Painel de controlo) → Display (Visualização) → Screen Saver Setting (Protecção de ecrã) , ou configure-a na programação da BIOS do computador.
	Windows Vista : altere as definições seleccionando Painel de Controlo→ Aspecto e Personalização→Personalização→Protecção de ecrã . Também pode utilizar o menu de Configuração do BIOS no PC.
	Windows 7: altere as definições seleccionando Painel de Controlo→ Aspecto e Personalização→Personalização→Protecção de ecrã . Tam- bém pode utilizar o menu de Configuração do BIOS no PC.
	(Para obter mais informações, consulte o manual do utilizador do Windows para o computador.)
Como posso limpar a caixa/painel?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou água.
	Não risque a caixa nem deixe restos de detergente na mesma.
	Não deixe entrar água no monitor.

5-3 Resolução de problemas

FAQ	EXPERIMENTE FAZER O SEGUINTE!
Posso assistir a uma transmissão televisiva digital com um televisor analógico?	N.º  Um televisor analógico não consegue interpretar sinais digitais. Portanto, precisa de um televisor digital para poder assistir a uma transmissão televisiva digital.
Posso utilizar a minha antena actual para receber transmissões digitais?	No caso dos televisores analógicos existentes, a televisão digital foi concebida de forma a que os sinais de transmissão digital sejam recebidos através de antenas interiores e exteriores.
	Se a recepção do sinal for muito boa no seu ambiente, pode assistir a transmissões digitais com a sua antena interior actual. Caso contrário, é preferível instalar uma antena exterior.

Resolução de problemas 5-3

# 6 Mais informações

# 6-1 Especificações

NOME DO MODELO		FX2490HD	
Painel	Tamanho do ecrã	24 polegadas (61 cm)	
	Área de apresentação	531,36 mm (H) x 298,89mm (V)	
	Densidade dos pixels	0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V)	
Sincronização	Frequência horizontal	30 ~81 kHz	
	Frequência vertical	56 ~75 Hz	
Cor		16,7 M	
Resolução	Resolução ideal	1920 x 1080 a 60 Hz	
	Resolução máxima	1920 x 1080 a 60 Hz	
		Analógico (porta D-Sub), Digital DVI (porta HDMI)	
Sinal de entrada, com terr	minacão	0,7 Vp-p ± 5 %	
omar de entrada, com ten	minação	Sincronização de tipo H/V, Composto	
		Nível TTL (V alta ≥ 2,0 V, V baixa ≤ 0,8 V)	
Relógio de pixel máximo		148,500 MHz (Analógico, Digital)	
Fonte de alimentação		Este produto suporta 100 a 240 V. Uma vez que a voltagem padrão pode diferir consoante o país, consulte a etiqueta na parte de trás do produto.	
Dimensões (largura x altu	ıra x profundidade) / Largura	579,0 x 363,0 x 36,5 mm (sem base)	
		579,0 x 436,0 x 216,0 mm (com base) / 5,3 kg	
Características ambien-	Funcionamento	Temperatura : 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
tais		Humidade: 10 % ~ 80 %, sem condensação	
	Armazenamento	Temperatura : -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
		Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação	
Inclinação		-1° ~ 21° (±1°)	

Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

#### Classe B (equipamento de comunicação de informação para utilização doméstica)

Este dispositivo está registado em conformidade com a declaração EMC para utilização doméstica (Classe B). Pode ser utilizado em todas as áreas. (O equipamento de classe B emite menos ondas electromagnéticas do que o equipamento de classe A.)

6-1 Mais informações

## 6-2 Função de poupança de energia

Este produto proporciona uma função de poupança de energia que desliga automaticamente o ecrã quando o produto não é utilizado durante um determinado período de tempo para reduzir o consumo de energia. Se o produto entrar no modo de poupança de energia, o LED de alimentação muda de cor para indicar que o produto se encontra no modo de poupança de energia. Se o produto estiver no modo de poupança de energia, não é desligado e pode voltar a ligar o ecrã carregando numa tecla qualquer ou clicando no rato. No entanto, a função de poupança de energia só funciona se o produto estiver ligado a um computador que proporcione a função de poupança de energia.

FUNÇÃO DE POUPANÇA DE ENERGIA	FUNCIONAMENTO NORMAL	MODO DE POUPANÇA DE ENERGIA (DPM)	DESLIGADO (BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO)
LED de alimentação	Ligado	A piscar	Desligado
Consumo de energia	35 W	Analógico: Inferior a 0,3 W	Inferior a 0,3 W

- O consumo de energia real, pode ser diferente do consumo de energia indicado se as condições ou as definições do sistema forem alteradas.
  - Se não existir um interruptor de corte de corrente, o consumo de energia só é "0" quando o cabo de energia estiver desligado.
  - A função DPM (Display Power Management Gestão da Energia do Ecrã) não funciona se utilizada em conjunto com a porta [HDMI IN 1, 2 (DVI)] deste produto.

Mais informações 6-2

# 6-3 Contacte SAMSUNG GLOBAL

Se tem algumas dúvidas ou comentários sobre os produtos Samsung, contacte por favor a nossa linha de apoio a clientes SAMSUNG.

EUROPE			
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com	
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)	
		http://www.samsung.com/be_fr (French)	
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com	
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com	
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com	
FINLAND	030 - 6227 515	http://www.samsung.com	
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com	
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/ Min)	http://www.samsung.com	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com	
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com	
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com	
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com	
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0.10/Min)	http://www.samsung.com	
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com	
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com	
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com	
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com	
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com	
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch http://www.samsung.com/ch_fr (French)	
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com	
CIS			
ARMENIA	0-800-05-555		
AZERBAIJAN	088-55-55-555		
BELARUS	810-800-500-55-500		
GEORGIA	8-800-555-555		

6-3 Mais informações

CIS			
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500		
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
MOLDOVA	00-800-500-55-500		
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua http://www.samsung.com/ua_ru	
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com	

Mais informações 6-3

#### ELIMINAÇÃO CORRECTA DESTE PRODUTO (RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS)



Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.


Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

#### ELIMINAÇÃO CORRECTA DAS BATERIAS EXISTENTES NESTE PRODUTO - APENAS PARA A EUROPA



Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.



6-4 Mais informações